



Instructies

1. Zet de alarmschakelaar in de uit-stand en open de batterijklep. Plaats 1 AA-batterij volgens de juiste polariteit en sluit het batterijklepje.

2. Tijdsinstelling Draai de tijdknop in de richting van de pijl naar de ingestelde tijd.

3. Alarminstelling: Draai de alarmknop in de richting van de pijl naar de gewenste tijd en zet de alarmschakelaar op AAN/ON om de alarmfunctie te activeren.

4. Om het alarmsignaal te stoppen, zet u de alarmschakelaar op UIT/OFF.

Let op! - Draai de knoppen niet in de verkeerde richting! Du het instellen van de tijd en het alarm Om te voorkomen dat de batterij gaat lekken en de wekker beschadigt raakt, dient u de batterij onmiddellijk te vervangen als de klok langzamer begint te lopen of het ...am zachter klinkt. - De onderdelen van de wekker zijn nauwkeurig en compact, sla er niet op en schud het niet. Plaats het niet in natte ruimtes, hoge temperatuur, stoffige en/of corrosieve lucht.

YUCONN
CONNECT TO PROCEED
Kids

3+



Wekker



Lichtknopje



Stille Uurwerk

De wekkers die de kinderen laat opgroeien naar zelfstandigheid

The alarmclocks that let the children grow up to independence
Les reveils qui permettent aux enfants de grandir jusqu'a l'indépendance

Opgroeien met een wekker is het streven naar onafhankelijkheid. Door uw kind kennis te maken met een wekker, zal hij/zij veel leren. Het kind leert klokkijken, krijgt tijdsbesef en leert zelfstandig te gaan slapen en opstaan.

Growing up with an alarm clock is the pursuit of independence. By introducing your child to an alarm clock, he/she will learn a lot. The child learns to tell the time, gets a sense of time, learns to go to sleep and get up independently.

Grandir avec un liven est la poursuite de l'indépendance. En initiant votre enfant au raven, il apprendra beaucoup. L'enfant apprend a lire l'heure, a le sens du temps, apprend s'endormir et a se lever de maniere autonome.

Importeur en met liefde ontworpen door:
Mediaonderdelen.nl
Duinkerkenstraat 9 UNIT C
9723 BN Groningen
Nederland
info@yuconn.nl

Werkt op in AA batterij (niet inbegrepen)
Requires one AA battery (not included)
Requiert une pile AA non incluse



LUK PAK I