

Decotech®

Mon Chien Veilleuse

Puppy Night Light



NLJ005
Mode d'emploi • Instruction manual
Manual de instrucciones
Manual de instruções • Manuale di istruzioni
Bedienungsanleitung • Handleiding



FRANÇAIS

DÉBALLAGE DU PRODUIT

Lors du déballage, vérifiez que le carton contient tous les éléments suivants :
 1 x Mon chien veilleuse
 1 x mode d'emploi


INSTALLATION

Alimentation de l'appareil

Votre veilleuse fonctionne avec 3 piles de type 1.5V --- AA / LR6 (non incluses).

Avant la première utilisation:

1. À l'aide d'un tournevis, ouvrez le couvercle des piles situé sous l'appareil.
2. Insérez 3 piles de type AA/LR6 1.5V --- (non incluses) en respectant la polarité indiquée.
3. Remettez le couvercle en place et serrez les vis.



Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés de l'appareil. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jeu doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.


ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.

FONCTIONNEMENT

Allumer / éteindre l'appareil

Poussez l'interrupteur situé sous l'appareil pour allumer / éteindre et sélectionner la lumière d'ambiance comme ci-après:

- O ---- Extinction de la lumière
- I ---- Lumière blanche
- II ---- Variation "arc en ciel" de 6 couleurs (blanc, bleu, violet, rouge, vert, jaune).



Fonction d'arrêt automatique

Afin d'économiser de l'énergie la veilleuse s'éteint automatiquement 10 minutes après avoir été allumée.

SPÉCIFICATIONS

- Puissance : 0,5V ---
- Lampes LED : 6 pièces (non-remplaçable)
- Piles : 3 x AA/LR6 1.5V ---

ENTRETIEN ET GARANTIE

Protéger l'appareil de l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent.

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en oeuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Note : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Le contenu de ce mode d'emploi peut changer sans préavis. Aucune partie de ce mode d'emploi ne doit être reproduite sans le consentement écrit du fabricant.

Référence : NLJ005
 Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine
 © Lexibook®

Lexibook S.A.
 2, avenue de Scandinavie
 91953 Courtaboeuf Cedex
 France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, composez le 01 84 88 58 58. Pour toutes vos autres demandes (conseil d'achat, choix d'un produit, renseignement avant-vente sur l'utilisation d'un produit ...), composez le 08 92 23 27 26 (0,34€ TTC / minute).

www.decotech-lights.com



Informations sur la protection de l'environnement
 Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères. Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au management des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).



ENGLISH

UNPACKING YOUR DEVICE

When unpacking, ensure the following elements are included:
 1 x Puppy Night Light
 1 x instruction manual


SET UP

Unit power source

The night light operates on 3 x AA/LR6 1.5V --- type batteries (not included).

Installing batteries:

1. With a screwdriver, open the battery compartment cover located at the bottom of the unit.
2. Install the 3 x AA/LR6 1.5V --- batteries (not included) observing the polarity markings inside the battery compartment.
3. Close the battery compartment and tighten the screw.



Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.


WARNING: Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

OPERATION

Turning the Unit On/Off

Slide the switch located on the bottom of the unit to turn it on/ off and select the lighting atmosphere as per:

- O ---- Turn off the light
- I ---- White colour light
- II ---- Rainbow colour light (white, blue, purple, red, green, yellow)



Auto-off feature

To save energy, the lamp automatically powers off 10 minutes after turning it on.

SPECIFICATIONS

- Wattage: 0.5V ---
- LED Light: 6 pcs (non-replaceable)
- Batteries: 3 x AA/LR6 1.5V ---

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

This product is covered by our 2-year warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.

NOTE: Please keep this instruction manual, it contains important information. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

Reference: NLJ005
 Designed and developed in Europe -
 Made in China
 © Lexibook®

Lexibook S.A.
 2, avenue de Scandinavie
 91953 Courtaboeuf Cedex
 France

United Kingdom & Ireland
 For any further information, please call 0808 100 3015

www.decotech-lights.com

Environmental Protection:
 Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



ESPAÑOL

DESEMBALAJE DE SU DISPOSITIVO

Durante el desembalaje, asegúrese de que se incluyan los siguientes elementos:
 1 x Perro luz nocturna LED
 1 x manual de instrucciones


INSTALACIÓN

Fuente de alimentación de la luz nocturna

Su luz nocturna LED funciona con 3 pilas de 1,5V --- AA / LR6 (no incluidas).

Antes de utilizar por primera vez su aparato, lleve a cabo los siguientes pasos preliminares:

1. Utilizando un destornillador, abra la tapa del compartimento de las pilas situado en la cara inferior del aparato.
2. Instale 3 pilas de 1,5 V --- de tipo AA/LR6 (no incluidas) observando las indicaciones de polaridad que se muestran en el interior del compartimento de las pilas.
3. Cierre el compartimento de las pilas y apriete el tornillo.



No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retirelas del producto. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Coloque siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del producto las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el producto no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el producto no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.


¡ADVERTENCIA! Las descargas electrostáticas o interferencias de una frecuencia suficientemente fuerte podrán provocar el funcionamiento anormal del aparato o la pérdida de los datos almacenados en su memoria. En caso de observarse algún funcionamiento anormal, bien retire y vuelva a instalar las pilas.

MODO DE EMPLEO

Encendido/Apagado de la lámpara

Deslice el interruptor situado en la parte inferior de la lámpara para encenderla/apagarla y seleccione la luz de ambiente de la siguiente manera:

- O ---- Apaga la luz
- I ---- Luce bianca
- II ---- Luce multicolore (bianco, blu, viola, rosso, verde, giallo).



Función de apagado automático

Para ahorrar energía, la lámpara se apagará al cabo de 10 minutos de encenderla.

DATOS TÉCNICOS

- Potencia eléctrica: 0.5V ---
- Luces LED: 6 piezas (no sustituible)
- Pilas: 3 x AA/LR6 1.5V ---

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para limpiar el dispositivo, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el dispositivo a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el producto. No desmonte o deje caer el dispositivo.

Este producto tiene una garantía de 2 años. Para cualquier reclamación sobre la garantía o servicio posventa, contacte con su distribuidor y presente una prueba válida de compra. Nuestra garantía cubre cualquier defecto de fabricación por material o por mano de obra, con excepción de cualquier deterioro que resulte de la inobservancia de las instrucciones de este manual, o de alguna acción imprudente realizada sobre la unidad (como desmontarla, exposición al calor o a la humedad, etc.). Se recomienda conservar el embalaje para consultas en el futuro. En nuestro compromiso por mejorar nuestros servicios, podrían haberse realizado modificaciones en los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

NOTA: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene información importante.

Referencia: NLJ005
 Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China
 © Lexibook®

Lexibook S.A.
 2, avenue de Scandinavie
 91953 Courtaboeuf Cedex
 France

Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: 902 760 049.
 www.decotech-lights.com

Protección medioambiental
 ¡Los aparatos eléctricos pueden ser reciclados y no deben ser desechados junto con la basura doméstica habitual! Apoye activamente el aprovechamiento racional de los recursos y ayude a proteger el medio ambiente enviando este producto a un centro de recolección para reciclaje (en caso de estar disponible).



