

DADSON ELEKTRISCHE NAGELFREES HANDLEIDING

Bedankt voor het kiezen van Dadson! Leest u alstublieft deze handleiding zorgvuldig door en bewaar ze op een bereikbare plek voor latere raadpleging.

INHOUD VERPAKKING

1x elektrische nagelfrees
1x stroom adapter
1x handleiding
12x verschillende opzetstukken
56x schuurrolletjes

AAN DE SLAG

Stap 1: Bevestig het gewenste opzetstukje stevig op de nagelfrees

Stap 2: Sluit de elektrische nagelfrees aan op de stroomtoevoer

Stap 3: Met de schakelaar op de stroomkabel kun je de nagelfrees aan- en uitzetten. Schuif de schakelaar naar links voor draairichting met de klik mee en naar rechts voor draairichting tegen de klok in.

Stap 4: Na gebruik dien je het artikel uit te zetten door de aan- en uit schakelaar weer terug naar het midden te schuiven.

TIPS

1. Gebruik de 'tungsten bit' of de schuurrolletjes om harde oppervlaktes zoals acrylnagels te verwijderen.
2. Draai de behuizing van de nagelfrees niet open.
3. Verwijder de opzetstukjes na gebruik en bewaar ze op een droge locatie.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!

1. Zorg ervoor dat uw stopcontact de juiste voltage levert om schade aan het apparaat te voorkomen.
2. Koppel het apparaat niet los voordat u de aan- en uit schakelaar weer naar het midden heeft geschakeld.
3. Na gebruik de elektrische nagelfrees altijd ontkoppelen van het netstroom.
4. Voor optimaal onderhoud van je nagelfrees dien je de opzetstukjes na gebruik weer te verwijderen.
5. Demonteer het apparaat niet. Dit kan namelijk gevaarlijk zijn en je garantie laten vervallen.
6. Indien het apparaat defect is, zal het gerepareerd of vervangen dienen te worden door Dadson of een andere geautoriseerde professional.
7. Raadpleeg altijd een medicus bij het beginnen van een nieuwe schoonheids- of huisverzorgingsroutine.
8. Jongeren onder de 18 jaar mogen dit apparaat niet gebruiken zonder ouderlijke toestemming en toezicht.

SPECIFICATIES

Input voltage range: 100-240V ~50/60Hz

Output voltage: DC 12V 1A

FABRIKANT EN CONTACTINFORMATIE

Dadson B.V.

Moonenlaan 80

7773DT Hardenberg



Nederland

info@dad-son.nl

Kegel	Veiligheids bit	Naaldfreesboor
		
Polijst de zijkant van de nagel en de nagelriemen	Polijst de nagelrand	Polijst de nagelrand

Cilindrisch (barrel) fijn	Cilindrisch (barrel) grof	Doorn + schuurrol
		
Oppervlaktebehandeling	Oppervlakte en kortermaken	Korter maken en weghalen

Grove disc bit	Kegel kit	Barrel bit
		
Slijpt nagels en exfolieert	Verwijdert nagelriemen	Glad en gepolijst oppervlak

Paraplu top bit	Viltkegel bit
	
Bereikt krappe gebieden zoals de zijkant van de nagels en de nagelriemen	Polijst en reinigt het gruis van de oppervlakte van de nagel

TECHNISCHE GEGEVENS

Grootte	13,20x1,98x1,52cm
Gewicht	61 gr.
Kleur	Paars/roze
Materiaal	Aluminium legering
Snoerlengte	150 cm

Input – frequentie	110V – 240V 50/60Hz
Output	DC 12V 1A
Vermogen	
Rotaties per minuut	0 – 20.000
Richting	Vooruit / achteruit

OPSLAG

Bewaar de nagelvijl op een droge, schone plek en houd het uit de buurt van olie en vet. Bewaar het apparaat NIET in extreem hoge of lage temperaturen; in of bij vochtige plekken; in of bij koelingsapparatuur of hittebronnen zoals elektrische verwarmingen, radiatoren of ovens; op plekken met sterke vibraties, stof, rook, chemische en bijtende substanties of giftige gassen.

SERVICE EN GARANTIE

Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar info@dad-son.nl

Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

DISCLAIMER

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaf van redenen.