

RAMPENZENDERS

OMROEP	LOKATIE FM ZENDER	FREQUENTIE IN Mhz
Omrop Fryslân	Jirnsum	92,2
RTV Noord	Groningen	97,5
RTV Drenthe	Assen	90,8
	Emmen	99,3
RTV Oost	Losser	89,4
	Markelo	95,6
	Deventer	97,9
	Zwollekerspel	99,4
Omroep Gelderland	Arnhem	88,9
	Ugchelen	103,5
	Ruurlo	90,4
	Megen	89,1
Radio M (Utrecht)	Lopik	93,1
	Rhenen	97,9
Omroep Flevoland	Lelystad	89,8
RTV Noord-Holland	Amsterdam	88,9
	Hilversum	88,7
	Wieringerwerf	93,9
Radio West	Den Haag	89,3
RTV Rijnmond	Rotterdam	93,4
Omroep Zeeland	Goes	87,9
	Vlissingen	98,4
Omroep Brabant	Roosendaal	91,0
	Loon op Zand	91,9
	Megen	95,8
	Mierlo	87,6
L1 Radio (Limburg)	Roermond	100,3
	Emmaberg	95,3



UNLIMITED PRODUCTS

GEBRUIKERSHANDLEIDING

NOODRADIO UP-088PLUS

Vraag en Antwoord:

- V: Is de radio waterdicht?
A: De radio heeft een waterdichtheid volgens de internationale norm IPX-3, bestand tegen 10 liter sproeiwater per minuut en kan dus prima gebruikt worden op een boot of als het buiten regent.
- V: Kan het zonnepaneel de accu helemaal opladen?
A: Nee, het zonnepaneel kan de accu op peil houden in de juiste weersomstandigheden. Je kunt dit zien als het rode lampje brand terwijl je de radio in de zon/licht zet
- V: Kan ik de accu helemaal opladen met de handmatige opwindfunctie?
A: Ja dat kan maar dat duurt wel een tijdje. Ons advies is om de accu met de bijgeleverde USB kabel op te laden en deze d.m.v. zonlicht of opwinden op peil te houden.

Hoe werkt de radio?

Zet de radio aan door aan de aan-uit knop te draaien (rechterwiel) Hiermee bepaal je ook het volume. Gebruik het linker wielje om een (ramp)zender op te zoeken. Het groene lampje gaat branden als de zender zuiver binnen komt. Trek de antenne uit voor optimaal ontvangst.

Hoe werkt de zaklamp?

Klik op de knop op de bovenkant van de radio om de zaklamp aan en uit te zetten.

Hoe werkt het alarm/SOS signaal?

Klik op de SOS knop aan de voorkant van de radio om deze te activeren en te deactiveren.

Hoe laad ik externe apparaten op met de noodradio?

Gebruik de accu van de noodradio als powerbank in noodsituaties. In gewone situaties kunt u beter de externe apparaten opladen door de handmatige opwindfunctie te gebruiken. Er is een micro USB kabel bijgeleverd maar als u een ander apparaat heeft om op te laden kunt u ook de kabel gebruiken die daarbij hoort. Gebruik hier eenvoudig de USB output voor die op de achterkant van de radio zit.

Power indicator:

De noodradio geeft 4 niveaus aan om te zien hoe ver de accu is opgeladen.

- **** blauwe lampjes = >75% opgeladen
- *** blauwe lampjes = 50-75% opgeladen
- ** blauwe lampjes = 25-50% opgeladen
- * blauw lampje = 3-25% opgeladen

Als het blauwe lampje flitst dan is de accu bijna leeg

