



Waarschuwing

Ploats dit product niet in een wieg met een slopende baby of in bed bij kinderen zonder toezicht.

Om het risico op elektrische schokken te vermijden: haal de stekker van het product altijd onmiddellijk na gebruik en voor het schoonmaken uit het stopcontact.

Pak dit product niet op als het in het water is gevallen - trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

Plaats of bewaar het product niet op een ploats waar het kan vallen of in een bad of gootsteen kan worden gestoten.

Niet in water of een andere vloeistof ploatsen of laten vallen.

Om het risico op brandwonden, brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel te verminderen: strikt toezicht is vereist wanneer dit product wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.

Koord kan een wurgingsgevaar opleveren.

Gool verpakkingsmateriaal op de juiste manier weg plastic zakken kunnen verstikkingsgevaar opleveren, de plastic zak is geen speelgoed. Zie instructies binnenin.

ROHS  