



BBQ instruction manual English

For use outside the home Save these instructions for future use

- Only use this bbq on a hard, flat, non-flammable, stable surface.
A surface that can support the weight of the bbq
- Keep 3M Distance between the bbq and combustible materials (shrubs, forests, trees, fencing etc)
- Do not place a bbq under a roof or other closed space
- For outdoor use only
- If you choose to use mixing liquid, choose a liquid that is specially made for the bbq.
Carefully read the warnings and instructions on the fluid package before use
- Use only high-quality charcoal
- Plate out of reach of children and pets. Supervise when you use the bbq
- Do not leave the bbq unattended during use
- BBQ becomes hot during use. To prevent burns: Do not move the bbq. And wear protective gloves or oven gloves.
- In windy weather, place the BBQ in the outdoor area where it is protected from the wind.
- Clean the BBQ thoroughly after each use. And cover the bbq to protect it from rusting
- Keep the bbq out of the reach of children and pets, in a dry place.
- Be careful when using the bbq.
- Save this manual for future reference.

Tips For better and longer BBQ life

- To reduce flames, keep your bbq clean. Use lean meat and avoid cooking at very high temperatures.
- Place delicate foods such as fish in aluminum foil.
- To keep the meat juicy, use a pair of tongs. Do not use a fork. Turn the meat regularly and alternately
- Improve the taste by using wood chips. Follow the instructions on the package

Opening the bbq

- Hold the Bqq by the handles (C)
- Open the Bqq
- Press the side panels well (B)
- Place the grid on it (A)



BBQ Anleitung Deutsch

Für den Gebrauch außerhalb des Hauses Bewahren Sie diese Anleitung für die zukünftige Verwendung auf

- Verwenden Sie diesen Grill nur auf einer harten, flachen, nicht brennbaren, stabilen Oberfläche. Eine Oberfläche, die das Gewicht des Bbq tragen kann
- Halten Sie einen Abstand von 3M zwischen dem Grill und brennbaren Materialien (Büsche, Wälder, Bäume, Zäune usw.)
- Stellen Sie keinen Grill unter ein Dach oder einen anderen geschlossenen Raum
- Nur für den Außenbereich
- Wenn Sie Mischflüssigkeit verwenden möchten, wählen Sie eine Flüssigkeit, die speziell für das bbq hergestellt wurde. Lesen Sie die Warnhinweise und Anweisungen auf der Flüssigkeitspackung vor dem Gebrauch sorgfältig durch
- Verwenden Sie nur hochwertige Holzkohle
- Teller außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Überwachen Sie, wenn Sie den bbq verwenden
- Lassen Sie den Grill während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt
- Der Grill wird während des Betriebs heiß. So vermeiden Sie Verbrennungen: Bewegen Sie den Grill nicht und tragen Sie Schutzhandschuhe oder Ofenhandschuhe.
- Bei windigem Wetter den Grill im Außenbereich an einem windgeschützten Ort aufstellen.
- Reinigen Sie den Grill nach jeder Benutzung gründlich. Und decken Sie den Grill ab, um ihn vor Rost zu schützen
- Halten Sie den Grill außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren an einem trockenen Ort.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Grill benutzen.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Tipps Für ein besseres und längeres Grillleben

- Halten Sie Ihren Grill sauber, um Flammen zu reduzieren. Verwenden Sie mageres Fleisch und vermeiden Sie das Kochen bei sehr hohen Temperaturen.
- Legen Sie empfindliche Lebensmittel wie Fisch in Aluminiumfolie.
- Um das Fleisch saftig zu halten, verwenden Sie eine Zange. Verwenden Sie keine Gabel. Das Fleisch regelmäßig und abwechselnd wenden
- Verbessern Sie den Geschmack mit Holzspänen. Folgen Sie den Anweisungen auf der Verpackung

Bqq öffnen

- Halten Sie das Bqq an den Griffen (C)
- Öffnen Sie das Bqq
- Drücken Sie die Seitenwände gut (B)
- Platzieren Sie das Gitter darauf (A)



Gebruiks aanwijzing BBQ Dutch

Voor gebruik Buitenhuus Bewaar Deze instructies voor toekomstig gebruik

- Gebruik deze bbq alleen op een harde vlakke, niet brandbaar, stabiele ondergrond.
Een ondergrond die het gewicht van de bbq kan dragen
- Houd 3M Afstand tussen de bbq en brandbaar materialen (struiken, bossen, bomen, omheining etc)
- Plaats geen bbq onder een overkapping of andere gesloten ruimte
- Alleen voor gebruik buitenhuus
- Als u ervoor kiest om aanmaakvloeistof te gebruiken, kiest u dan een vloeistof die speciaal gemaakt is voor de bbq.
Lees aandachtig de waarschuwingen en instructies op de verpakking van de vloeistof voor het gebruik
- Gebruik alleen hoogwaardig houtskool
- Plaats buiten bereik van kinderen en huisdieren. Houd toezicht wanneer u gebruik maakt van de bbq
- Laat de bbq niet onbeheerd achter tijdens het gebruik
- BBQ wordt heet tijdens het gebruik. Om brandwonden te voorkomen: Niet de bbq verplaatsen.
En draag beschermende handschoenen of ovenwanten
- In winderig weer, plaats u de bbq in het buitenruimte waar het beschermd word tegen de wind.
- Na elke gebruik reinigt u de bbq grondig. En bedek de bbq om het te beschermen tegen het roesten
- Bewaar de bbq buiten bereik van kinderen en huisdieren. Op een droge plaats.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van de bbq.
- Bewaar deze handleiding voor de toekomstig gebruik.

Tips Voor beter en een langere Levensduur van de BBQ

- Om vlammen te verminderen, Houd uw de bbq schoon.
Gebruik mager vlees en vermijd het koken op zeer hoge temperaturen.
- Plaats delicate voeding middelen zoals bv. Vis in aluminiumfolie.
- Om het vlees goed sappig te houden, maakt u gebruik van een tang,
Geen vork gebruiken. Draai het vlees regelmatig om en om
- Verbeter de smaak door het gebruik van houtsnippers. Volg de instructies op de verpakking
Oppennen van de bbq Houd de

- Bqq vast aan de handvatten (C)
- Klap de Bqq open
- Druk de zij panelen goed door (B)
- Leg de rooster erop (A)



Manuel d'instruction BBQ

Pour une utilisation en dehors de la maison Conservez ces instructions pour une utilisation future

- Utilisez ce barbecue uniquement sur une surface dure, plane, ininflammable et stable.
Une surface pouvant supporter le poids du barbecue
- Gardez une distance de 3M entre le barbecue et les matériaux combustibles (arbustes, forêts, arbres, clôtures, etc.)
- Ne placez pas un barbecue sous un toit ou dans un autre espace clos
- Pour usage extérieur seulement
- Si vous choisissez d'utiliser un liquide de mélange, choisissez un liquide spécialement conçu pour le bbq.
Lisez attentivement les avertissements et les instructions figurant sur l'emballage du produit avant utilisation.
- N'utilisez que du charbon de haute qualité
- Assiette hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Surveillez quand vous utilisez le bbq
- Ne laissez pas le barbecue sans surveillance pendant l'utilisation
- Le barbecue devient chaud pendant l'utilisation. Pour éviter les brûlures:
Ne déplacez pas le barbecue et portez des gants de protection ou des gants de cuisine.
- Par temps venteux, placez le barbecue à l'extérieur, à l'abri du vent.
- Nettoyez soigneusement le barbecue après chaque utilisation. Et couvrir le barbecue pour le protéger de la rouille
- Gardez le barbecue hors de portée des enfants et des animaux domestiques, dans un endroit sec.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez le barbecue.
- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

Conseils pour une vie meilleure et plus longue au barbecue

- Pour réduire les flammes, maintenez votre barbecue propre.
Utilisez de la viande maigre et évitez de cuire à des températures très élevées.
- Placez les aliments délicats tels que le poisson dans du papier aluminium.
- Pour que la viande reste juteuse, utilisez une paire de pinces. N'utilisez pas de fourchette.
Retourner la viande régulièrement et alternativement
- Améliorer le goût en utilisant des copeaux de bois. Suivez les instructions sur l'emballage
Ouverture du bbq

- Tenez le Bqq par les poignées (C)
- Ouvrez le Bqq
- Appuyez bien sur les panneaux latéraux (B)
- Placez la grille dessus (A)

