

Anti-Blaf Hondenhalsband PET681V Vibration

Producthandleiding

Lees voor gebruik de handleiding

Bedankt voor uw aankoop van de diervriendelijke Anti-Blaf Hondenhalsband



1

Veiligheids waarschuwing - Lezen voor gebruik:

Laat de halsband nooit langer dan 6-10 uur bij uw hond om. Zo voorkomt u necrose die veroorzaakt wordt door de druk van de vibratie dopjes die in contact staan met de huid. Laat de halsband niet om wanneer uw hond slaapt of zonder toezicht is.

Zorg ervoor dat er 1 vingerdikte ruimte is tussen de vibratie dopjes en de nek van uw hond (steek uw vinger tussen de vibratie dopjes en de nek van uw hond om dit te testen).

Belangrijk

Indien de halsband juist geplaatst is, BEWEEGT DEZE NIET. U kunt slechts 1 vinger onder de halsband plaatsen. Indien de halsband ONJUIST IS GEPLAATST, kan deze willekeurig af gaan en zal deze niet correct werken wanneer uw hond blaft.

Introductie

De Anti-Blaf Hondenhalsband stopt het blaffen door middel van toenemend geluid en vibratie. Dit wordt gecontroleerd door een microprocessor. Deze processor maakt onderscheid tussen het geblaf van uw hond en andere omgevingsgeluiden. De halsband zorgt voor geluid en vibratie na iedere blaf.

Gebruiksvoorwaarden

De Anti-Blaf Hondenhalsband heeft 7 verschillende correctieniveaus. Elk niveau heeft een andere combinatie van geluid en vibratie:

2

- 1e keer blaffen: waarschuwingstoon gedurende 1,5 seconden
- 2e keer blaffen: waarschuwingstoon gedurende 2,5 seconden
- 3e keer blaffen: 4 seconden geluid + 0,5 seconde vibratie
- 4e keer blaffen: 4 seconden geluid + 1 seconde vibratie
- 5e keer blaffen: 4 seconden geluid + 1,5 seconden vibratie
- 6e keer blaffen: 4 seconden geluid + 2 seconden vibratie
- 7e keer blaffen: 4 seconden geluid + 2,5 seconden vibratie
- 8e keer blaffen: slaapmodus voor veiligheid gedurende 1 minuut

Er zijn in totaal 7 gevoeligheidsniveaus. Het 4e niveau wordt automatisch ingesteld nadat de batterij is geïnstalleerd.

BRENG DE HALSBAND NIET BIJ UW HOND AAN ZONDER DEZE EERST GETEST TE HEBBEN.

Zorg ervoor dat u goede batterijen heeft voordat u de halsband gaat testen.

Gebruiksaanwijzing:

Onze PET681V is bijna geheel automatisch. U hoeft slechts een 6 volt Alkaline batterij te plaatsen, de halsband op de juiste maat van uw hond aan te passen en de PET681V begint automatisch zijn werk te doen.

3




Batterij installeren:

1. Verwijder het frontje
2. Trek de band los
3. Verwijder het batterijklepje
4. Plaats de batterij (6volt) tussen de "klem" [positief +] en de "veer" [negatief -]


De halsband is nu automatisch ingesteld op het 4e gevoeligheidsniveau (totaal 7 gevoeligheidsniveaus).

4

Verwisselbare korte / lange dopjes



Decoratie frontje (deze dient te worden verwijderd voordat de batterij kan worden geplaatst)



5

2. De halsband testen voor gebruik

Neem de halsband in uw hand met de achterkant naar u gericht. Blaas in het kleine gaatje dat zich tussen de 2 vibratie dopjes bevindt (zie illustratie op pagina 5). U zult een piep horen.

Blaas opnieuw in het kleine gaatje, u zult een 2e piep horen.

Blaas voor de 3e keer in het gaatje, ditmaal hoort u een piep en voelt u een zachte vibratie (gelijk aan de vibratie van een mobiele telefoon).

U kunt op deze manier alle 7 correctieniveaus (zie illustratie op pagina 4) testen.

3. Gevoeligheid aanpassen

Er zijn 2 KNOPPEN (+) en (-) waarmee u de gevoeligheid kunt aanpassen, telkens wanneer er een piepton klinkt wordt de gevoeligheid met 1 niveau verlaagd of verhoogd. Hoe hoger het gevoeligheidsniveau, hoe makkelijker de halsband wordt geactiveerd.

4. De halsband aanbrengen

Zorg ervoor dat er niet meer dan 1 vinger tussen past.



✓ Zorg ervoor dat er niet meer dan 1 vinger tussen past

6

Doe de halsband om bij uw hond en pas de lengte aan door gebruik te maken van de schuifgesp. De halsband hoort nauwsluitend om de nek van uw hond te zitten.

JUISTE PASVORM: halsband beweegt niet en er is net genoeg ruimte om SLECHTS 1 vinger ertussen te brengen.

ONJUISTE PASVORM: halsband beweegt wel en er is ruimte voor 2 vingers tussen de halsband. In dit geval kan de halsband op elk willekeurig moment uit gaan en niet correct werken als uw hond blaft.

Zorg ervoor dat de vibratie dopjes direct in contact staan met uw hond zijn huid. Indien er haren tussen de vibratie dopjes en de huid zitten, kan dit het effect van de vibratie verminderen. Indien nodig is het raadzaam om het vacht van uw hond vast te klemmen of af te scheren om ervoor te zorgen dat de vibratie dopjes direct in contact staan met de huid.

Waarschuwingen:

1. Zorg ervoor dat u de afgeronde dopjes om de vibratie elektroden schroeft voordat u de halsband bij uw hond aanbrengt. Gebruik de mini moersleutel om ze aan / af te schroeven.

2. BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

3. Sta uw hond niet toe om op de halsband te kauwen en de behuizing te laten bekrassen.

7

4. Dit apparaat bestaat uit plastic en elektronische componenten, deze zijn niet verteerbaar. Neem direct contact met uw dierenarts op indien uw hond een onderdeel van dit product heeft doorgeslikt.

5. Deze halsband is niet bedoeld om te gebruiken in combinatie met een hondenriem. Gebruik hiervoor een ander soort halsband.

6. Controleer uw huisdier elke dag op tekenen van uitslag of zeer. Mocht u tekenen van uitslag of zeer zien, verwijder de halsband dan voor een paar dagen.

7. Gebruik de halsband niet als uw hond last heeft van vlooiën of oormijt. Regelmatig krabben kan er voor zorgen dat de halsband hierop reageert terwijl dat niet zou moeten. Als er signalen van vlooiën of oormijt aanwezig zijn, laat uw hond dan nakijken door uw dierenarts om dit uit te sluiten.

Hoewel de microprocessor in de Anti-Blaf Hondenhalsband is ontworpen om omgevingsgeluiden te onderscheiden van het blaffen van uw hond, kan het zijn dat de halsband een enkele keer reageert op andere omgevingsgeluiden.

8

Meest gestelde vragen:

V: de halsband blijft maar afgaan.

A1: het gevoeligheidsniveau staat te hoog. Breng deze naar beneden met gebruik van de min “-“ knop.

A2: de halsband zit niet strak genoeg. Zorg ervoor dat u de halsband strak genoeg omdoet zodat er slechts 1 vinger tussen past.

V: mijn hond schudt met zijn kop waardoor de halsband geluid maakt.

A: doordat uw hond het dragen van de halsband oncomfortabel vindt, schudt hij/zij de kop en krabt aan de halsband waardoor de halsband geluid maakt.

V: mijn hond blaft maar de halsband wordt niet geactiveerd.

A: controleer de batterij middels een complete test. Indien de halsband bij de test naar behoren werkt, probeer dan om het gevoeligheidsniveau omhoog te brengen door op de plus “+“ knop te drukken zodat de halsband gemakkelijker geactiveerd wordt. Het zou ook kunnen dat de halsband niet strak genoeg zit. Zorg ervoor dat er slechts 1 vinger tussen de halsband en de nek past.

V: de halsband piept wel maar vibreert niet.

A: de batterij is bijna leeg. Plaats een volgeladen batterij (Alkaline 6 volt) in de halsband.

V: de halsband wordt geactiveerd terwijl mijn hond niet blaft.

A: het kan voorkomen dat de halsband valse meldingen geeft. Maakt u zich geen zorgen, uw hond zal deze valse meldingen snel genoeg herkennen als valse meldingen. Honden leren het verband tussen het blaffen en de piep en vibreren erg snel. Het doel van deze halsband is om het buitensporige geblaf te stoppen.

9