



VULPES GOODS


TECH

**ELEKTRISCHE
KACHEL PRO**

INHOUD

1. Het product	3 - 5
2. Gebruik	6
3. Waarschuwingen	7 & 8
4. Parameters - Service & Garantie	9

HET PRODUCT



Handel

Gebruik de handel om de kachel eenvoudig te verplaatsen. LET OP: Verplaats de kachel nooit tijdens gebruik.

Controle paneel

Gebruik het paneel om de instellingen te wijzigen. Kies uit roteren, modus en aan/uit zetten van de kachel.

Ventilatierooster

Het ventilatierooster wordt heet, zorg ervoor dat u niks binnen 30cm van het ventilatierooster plaatst.

Aan/uit knop

Aan de achterzijde van de kachel zit de aan/uit knop. Schakel de knop om voor gebruik. LET OP: Zet de kachel helemaal uit met de button op het controle paneel voor u de kachel uitschakelt.

LED Indicator

De LED indicator kleur mee aan de hand van de gekozen warmte.

Rood	Warm - 950W
Gedimd rood	Warm ECO - 800W
Blauw	Koel - 4W

Controle paneel



Roteren

Druk eenmalig om de kachel te laten roteren.
Druk nogmaals om de kachel stil te zetten.



Modus

Druk eenmalig op de knop voor warm,
tweemaal voor warm eco en druk driemaal voor
koele lucht



Aan/uit

Druk eenmalig op de knop om de kachel in te
schakelen. Druk nogmaals om de kachel uit te
schakelen.

GEBRUIK

1. Zorg voor de juiste aansluiting en stroomtoevoer naar de kachel. Let er op dat de spanning juist is.
2. Druk eenmalig op de aan/uit knop aan de achterkant om de kachel in te schakelen. Druk nogmaals op de aan/uit knop op het controlepaneel om de kachel aan te zetten.
3. Kies de gewenste modi door middel van de MODE-knop. Pas de modus aan door op de MODE-knop te drukken.

Automatische beveiliging

Als de kachel meer dan 45 graden wordt gekanteld, zal de kachel automatisch uitschakelen. Hierna kunt u de kachel weer aanzetten en de gewenste modi kiezen.

WAARSCHUWINGEN

- Wanneer de kachel in werking is, is het verboden de kachel te bedekken met voorwerpen of te verplaatsen.
- Controleer voor gebruik of de voeding voldoet aan de eisen van dit product en of de nominale stroom van het stopcontact juist is.
- Gebruik het product op de juiste ondergrond. Vermijd brandgevaarlijke ondergronden of materialen.
- Het is ten strengste verboden de kachel te demonteren.
- Het is ten strengste verboden om de kachel te gebruiken in de buurt van een omgeving met hoge temperaturen, zoals een vuurbron om brand- en explosiegevaar te voorkomen.
- De kachel mag niet worden gebruikt in ontvlambare, explosieve, stoffige, olieachtige en vochtige omgevingen.
- De kachel moet worden gebruikt op een vlakke tafel of grond, en er mag geen belemmering zijn binnen een straal van 70 cm.
- Houd de kachel buiten het bereik van kinderen onder 16 jaar.

- Gebruik de kachel niet in de buurt van brandbare voorwerpen zoals gordijnen, bedden, enz.
- De kachel is **alleen** geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik in de douche is mogelijk, plaats het buiten bereik van een directe waterbron.
- Raak het ventilatierooster niet aan wanneer de kachel aan staat, om brandwonden te voorkomen.
- Raak de display niet aan en trek de stekker niet uit het stopcontact met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.
- Plaats de kachel buiten het bereik van kinderen of huisdieren.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet er, om gevaar te voorkomen, contact met ons worden opgenomen.
- De kachel mag niet direct onder het stopcontact worden geplaatst.
- Als er tijdens het gebruik van de kachel buitengewone geluiden optreden, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de kachel.
- Verplaats de kachel niet tijdens gebruik. Dit om defecten en onverhoopte situaties te voorkomen.
- Laat de kachel niet in aanraking komen met water of overmatig vocht.

PARAMETERS

Modelnummer:	VG-CS1009
Ingangsspanning	110 - 220V~50/60Hz
Nominaal vermogen:	950W
Gewicht:	1050Gr
Afmeting:	136mm x 136mm x 208mm
Materiaal:	ABS

SERVICE & GARANTIE

Bedankt voor je bestelling van de Vulpes Goods® Elektrische Kachel PRO. Hopelijk ervaar je veel gemak van ons product.

Mocht het apparaat niet werken of wanneer je een andere vraag voor ons hebt, neem dan gerust contact met ons op.