

Handleiding voor de Slimme Tuya Wifi Deur Bel Oog 1080P Fhd Kijkvoorcamera 5000Mah Audio 4.3 'Pir Bewegingsdetectie Alexa Google Visuele Deurbel

Welkom bij AG-Commerce!

Dank je wel voor de aankoop van de Slimme Tuya Wifi Deur Bel Oog 1080P Fhd Kijkvoorcamera 5000Mah Audio 4.3 'Pir Bewegingsdetectie Alexa Google Visuele Deurbel via Bol.com. Met deze slimme deurbel kun je je huis veiliger maken en altijd weten wie er voor je deur staat, zelfs als je niet thuis bent. Deze handleiding is bedoeld om je te helpen bij het installeren, instellen en gebruiken van je nieuwe deurbel.

Inhoudsopgave:

- Inhoud van de verpakking
- Belangrijke opmerkingen
- Installatie
- Verbinding met de Doodle App
- Gebruik van de Deurbel
- Cloudopslag en TF-kaart
- Opladen van de Batterij
- Integratie met Alexa en Google
- Onderhoud en Troubleshooting
- Veelgestelde vragen

1. Inhoud van de verpakking:

Bij het uitpakken van je Slimme Tuya Wifi Deur Bel Oog vind je de volgende items:

- Deurbel met 4.3" LCD-scherm
- Handleiding
- USB-kabel
- Schroefaccessoires
- Verpakkingsdoos

2. Belangrijke opmerkingen:

- Lees de handleiding zorgvuldig door voordat je begint met de installatie.
- Zorg ervoor dat je een stabiele wifi-verbinding hebt op de locatie van de deurbel.
- Bescherm de deurbel tegen direct zonlicht en extreme weersomstandigheden.
- Plaats de deurbel op een hoogte die geschikt is voor jouw behoeften.

3. Installatie:

- Kies een geschikte locatie voor de deurbel, bij voorkeur op ooghoogte.
- Gebruik de meegeleverde schroefaccessoires om de deurbel stevig te bevestigen aan de muur.
- Zorg ervoor dat de deurbel stevig is bevestigd voordat je verder gaat.

4. Verbinding met de Doodle App:

- Download de "Doodle" app op je iOS- of Android-apparaat.
- Open de app en volg de instructies om een account aan te maken.
- Volg de in-app instructies om de deurbel toe te voegen door de QR-code op de deurbel te scannen.

Maak verbinding met hetzelfde wifi-netwerk waarmee de deurbel is verbonden.

5. Gebruik van de Deurbel:

Het 4.3" LCD-scherm geeft je een duidelijk beeld van wie er voor de deur staat.

De deurbel reageert snel op bezoekersverzoeken en maakt automatisch foto's en video's.

Ontvang meldingen op je smartphone wanneer beweging wordt gedetecteerd bij je voordeur.

6. Cloudopslag en TF-kaart:

Gebruik de cloudopslagfunctie om foto's en video's van bezoekers op te slaan. Kosten kunnen variëren.

Je kunt ook een TF-kaart van 8-128GB plaatsen voor lokale video-opname.

7. Opladen van de Batterij:

De deurbel heeft een 5000mAh lithiumbatterij die via USB kan worden opgeladen.

Zorg ervoor dat de batterij regelmatig wordt opgeladen om ervoor te zorgen dat de deurbel altijd klaar is voor gebruik.

8. Integratie met Alexa en Google:

Je kunt de deurbel integreren met spraakassistenten zoals Alexa en Google. Volg de instructies in de app om dit in te stellen.

9. Onderhoud en Troubleshooting:

Houd de lens van de deurbel schoon voor een helder beeld.

Controleer regelmatig of de deurbel stevig is bevestigd en in goede staat verkeert.

Raadpleeg de handleiding voor probleemoplossing bij eventuele technische problemen.

10. Veelgestelde vragen:

Raadpleeg de sectie "Veelgestelde vragen" in de handleiding voor antwoorden op veelvoorkomende vragen.

Bedankt dat je hebt gekozen voor de Slimme Tuya Wifi Deur Bel Oog 1080P Fhd Kijkvoorcamera 5000Mah Audio 4.3 'Pir Bewegingsdetectie Alexa Google Visuele Deurbel van Tuya. We hopen dat je tevreden bent met je aankoop en dat deze deurbel je huis veiliger en slimmer maakt.

Veel plezier met je nieuwe slimme deurbel!