

Hoe hang ik mijn wimpel op?

WIMPEL

met dwarsstokje en lus



Koord buitenom

Maak het masttouw los van uw kikker en knoop beide uiteinden van het touw vast aan het lusje van de wimpel. Hijs de wimpel in de top en knoop uw touw weer vast om de kikker.



Inwendig koord

Maak uw kastje open of pak de slinger van uw RVS liersysteem en laat uw touw naar beneden zakken. Knoop de wimpel aan het uiteinde van het touw (waar ook het gewicht aan hangt) en hijs de wimpel omhoog.



WIMPEL

lus - lus



Koord buitenom

Vlag en wimpel worden op dezelfde manier gehesen.

Maak het masttouw los van uw kikker en knoop 1 zijde van het touw aan de bovenzijde van uw wimpel of vlag en de andere zijde van het touw aan de onderzijde van uw wimpel of vlag.

Hijs de wimpel of vlag in de top en knoop uw touw weer vast om de kikker.



Inwendig koord

Maak uw kastje open of pak de slinger van uw RVS liersysteem en laat uw touw naar beneden zakken. Knoop de bovenzijde van uw wimpel of vlag aan het uiteinde van het touw en maak het gewicht vast aan de onderzijde van uw wimpel of vlag en hijs de wimpel of vlag omhoog.

