



Uitleg en instructies haarverwijderaar

De haarverwijderaar voor de was- en droogmachine helpt eenvoudig om de meeste haren van jouw hond of kat te verwijderen terwijl jouw kleding en andere wasgoed ondertussen wordt gewassen of gedroogd. Daarnaast verwijdert hij ook veel pluisjes, bont, huidschilfers en andere vuiligheid.

Hoe moet ik de haarverwijderaars gebruiken in wasmachine of wasdroger?

- Plaats het wasgoed in de wasmachine (maximaal 40 graden) of wasdroger.
- Plaats 1 of 2 haarverwijderaars erbij.
- Met grote stukken in de wasmachine of droger, zoals een dekbed- of kussenovertrek, kunnen de haarverwijderaars in het dekbed-of kussenovertrek terecht komen waardoor ze niet meer hun werking goed kunnen doen.
- Gebruik veel water
- Gebruik van wasverzachter of wasverzachterdoekjes kan het resultaat van de haarverwijderaar in je wasmachine verminderen.
- In de wasdroger warmen de haarverwijderaars op waardoor ze nog plakkeriger worden. Tijdens het draaien plakken de meeste haren, pluisjes en ander vuil hierdoor aan de haarverwijderaars.
- Na het gebruik van haarverwijderaars goed afspoelen met water en eventueel met wat zeep.
- De haarverwijderaars laten drogen.

Belangrijk:

Buiten bereik van kinderen en dieren houden!