



WARNING:

1. Suitable for ages: 37-96 months.
2. Keep away from fire.
3. Maximum user weight is 30 kgs.
4. To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways. Near motor vehicles. On or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
5. Always wear protective clothing and shoes.
6. Never allow more than 1 rider.

PRECAUTIONS

1. Read the assembly & operations manual before use.
2. Don't wash the vehicle with water, only clean with a damp cloth.
3. Assembly of this vehicle must be done by an adult.
4. Check the vehicle periodically for damages. The vehicle is not to be used until any damage has been repaired/replaced.

ATTENTION

1. Conçu pour les enfants de 3 à 8 ans.
2. Tenir éloigné du feu.
3. Poids maximal de l'utilisateur, 30kgs.
4. Pour réduire le risque d'accident, la supervision d'un adulte est obligatoire. Ne pas utiliser sur la voie publique, près de véhicules motorisés, sur ou à proximité de marches, creux et pentes, plans d'eau ou piscines.
5. L'utilisateur doit toujours vêtir habits et porter des chaussures.
6. Ne jamais autoriser plus d'un utilisateur.

PRECAUTIONS

1. Lire et comprendre le manuel d'instructions avant d'utiliser le véhicule.
2. Ne jamais rincer le jouet avec de l'eau, utilisez uniquement un chiffon humide.
3. L'assemblage doit être fait par un adulte.
4. Vérifier régulièrement l'état du véhicule, il ne doit pas être utilisé tant que les réparations n'ont pas été faites.

LET OP:

1. Ontworpen voor kinderen van 3 tot 8 jaar oud.
2. Uit de buurt van vuur houden.
3. Maximaal gewicht van de gebruiker, 30kgs.
4. Om het risico op een ongeval te verminderen is toezicht van een volwassene vereist. Niet gebruiken op de openbare weg, in de buurt van voetgangersvoorzieningen, op of bij trappen en heuvelen, open water of zwembaden.
5. De gebruiker moet altijd beschermende kleding en schoenen dragen.
6. Niet te gebruiken door meer dan één gebruiker tegelijk.

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Lees en begrijp de handleiding voordat u het voertuig gebruikt.
2. Was het speelgoed nooit met water, gebruik alleen een vochtige doek.
3. De montage moet door een volwassene worden gedaan.
4. Controleer de staat van het voertuig regelmatig op schade/gebreken. Gebruik het voertuig niet tot eventuele reparaties zijn aangebracht.

▲ Forward
Stop
▼ Back

WARNING! / ATTENTION ! / WAARSCHUWING!

- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Not to be used in traffic.
- This toy has no brake.
- **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 36 months.

• Ce jouet nécessite une certaine maîtrise, il faut s'en servir avec prudence et bon sens afin d'éviter les chutes et les collisions pouvant causer de sérieuses blessures à l'utilisateur ou à des tiers.

- Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce véhicule ne possède pas de freins.
- **RISQUE D'ETOUFFEMENT** - Petites pièces pouvant être ingérées. Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois.

• Dit speelgoed vereist enige beheersing, het moet met voorzichtigheid en gezond verstand worden gebruikt om vallen en botsingen te voorkomen die ernstig letsel bij de gebruiker of derden kunnen veroorzaken.

- Niet te gebruiken op de openbare weg.
- Dit voertuig heeft geen remmen.
- **VERSTIKKINGSGEVAAR** - bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingenomen. Niet geschikt voor een kind jonger dan 36 maanden.

CE

Alice's Garden