

Digital Calendar Day Clock---User Manual

(English)



Product overview

Digital calendar day clock is like the normal clock with time function, but the special is it with the large Non-Abbreviated Day & Month for Vision Impaired people to get the info and also with the reminder alarm clock



1

- EXTRA LARGE & CLEAR ETTERS
- 8 LANGUAGES
- AUTO-SETTING WHEN RESET
- 7.8 10 INCH
- ADJUST THE BRIGHTNESS
- ALARM CLOCK



2

The key definitions



- : Move the selection keys up,down,left,and right
- : Confirm key. Press this key to confirm the selected content
- : Press the Settings key to enter the Settings page

3

operating steps

1:Connect the 5v 2A adapter to the machine,and the machine starts

2:Press the key at the back of the fuselage to display the following setting interface:



1) Set time : Adjust the current time,you can set the clock and minutes

press , and to adjust

2)Set Date: Adjust current date

press , and to adjust

3)Time Mode: Adjust the clock mode,there are 12 hours and 24 hours to choose from

4

press , and to adjust

4) Date Mode: Set the date display mode,there are day/month/year and month/day/year two different modes

press , and to adjust

5) Language: Choose OSD languages from different countries. there are a total of 8 countries to choose

6) User Interface Duration: press , and to adjust

7) Brightness-day: press , and to adjust

8) Brightness-night: press , and to adjust

9) Color mode: press , and to adjust

10) Morning time set : press , and to adjust

11) Afternoon time set : press , and to adjust

12) Evening time set : press , and to adjust

13) Night time set : press , and to adjust

14) Alarm Frequency : press , and to adjust

15) Morning medication reminder: press , and to set

16) Afternoon medication reminder: press , and to set

17) Evening medication reminder: press , and to set

18) ALarm01-05: press , and to set

5

Digitale kalender klok

Gebruiksaanwijzing

(Dutch)



Productkenmerken

De digitale kalenderklok is niet alleen voorzien van de tijd maar laat ook duidelijk zien welke dag van de week en maand het is. Door het grote lettertype is het goed te lezen voor slechtziende mensen. Ook valt er niet meer te twijfelen over de dag van de week doordat deze voluit wordt weergegeven. De klok biedt ook de mogelijkheid om een herinneringswekker in te schakelen.



1

- Extra grote & duidelijke letters
- Taal is aanpasbaar
- Automatische instelling na reset
- 8 inch scherm (20,30 cm)
- Helderheid is aanpasbaar
- Herinneringswekker



2

De belangrijkste knoppen




- : Klik op de knoppen omhoog, omlaag, links en rechts
- : Druk op deze knop om de geselecteerde inhoud te bevestigen
- : Druk op de menu knop om naar de instellingenpagina te gaan

3

Gebruiksaanwijzing

1: Sluit de 5v 2A adapter aan op de klok. De klok zal automatisch aangaan.

2:Druk op de knop aan de achterkant van de klok om de volgende instellingenpagina weer te geven:



1) Tijd instellen: pas de huidige tijd aan, u kunt de uren en minuten instellen.

Druk op , en

2) Datum instellen: pas de huidige datum aan naar de juiste datum.

Druk op , en

3) Tijdmodus: pas de tijdmodus aan, u kunt kiezen uit een 12 uren weergave en 24 uren weergave.

4

Druk op , en

4) Datummodus: pas de datummodus aan, u kunt kiezen uit 2 weergaves: dag/maand/jaar en maand/dag/jaar.

Druk op , en

5) Taal: kies de juiste taalinstelling. Druk op , en

6) Stel in na hoeveel seconden automatisch de instellingenpagina wordt verlaten (User Interface Duration): Druk op , en

7) Helderheid scherm overdag aanpassen: Druk op , en

8) Helderheid scherm 's nachts aanpassen: Druk op , en

9) Aanpassen scherm weergave: u kunt het lettertype en de achtergrond aanpassen: Druk op , en

10) Instellen ochtendtijd: Druk op , en

11) Instellen middagtijd: Druk op , en

12) Instellen avondtijd: Druk op , en

13) Instellen nachttijd: Druk op , en

14) Instellen alarm frequentie: Druk op , en

15) Alarm voor medicatie in de ochtend: Druk op , en

16) Alarm voor medicatie in de middag: Druk op , en

17) Alarm voor medicatie in de avond: Druk op , en

18) Het is mogelijk om 5 verschillende alarmen in te stellen (01-05):

Druk op , en

5