

Je kunt BUGOLINI® Automatische horloges opladen door 20 tot 30 keer aan de kroon te draaien. Bij eerste gebruik dien je het volledig op te winden door aan de kroon te draaien. Houd de horloge tegen je oren aan en draai aan de kroon totdat je geen "tikkend" geluid meer hoort.



In de BUGOLINI® horloges zit ook een zwaartekracht module ingebouwd. Met deze module kun je automatisch de horloge opladen. Let op dat de horloge wel de hele dag gedragen moet worden.

