

Linn Plus

Kinderstoel

INLEIDING

Beste Klant!

Bedankt om ons te vertrouwen en te kiezen voor Lionelo.

Onze producten zijn met de grootste zorg gemaakt om het comfort van uw kind te garanderen en tegelijkertijd veilig te houden. Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen en moderne technologische oplossingen bieden wij u het perfecte product voor dagelijks gebruik.

Lees voor het gebruik van het product de volgende gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Als u opmerkingen of vragen heeft over het aangeschafte product, neem dan contact met ons op:

pomoctechniczna@lionelo.com

**Dit product voldoet aan de norm:
EN 14988:2017+A1:2020**

WAARSCHUWINGEN

BELANGRIJK!

LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR HET VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

WAARSCHUWINGEN:

1. Laat uw kind nooit zonder toezicht achter.
2. Gebruik altijd het beveiligingssysteem.
3. Valgevaar: laat uw kind niet op het product klimmen.
4. Gebruik het product niet als alle onderdelen niet goed zijn gemonteerd en afgesteld.
5. Wees u bewust van het risico van open vuur en andere sterke hittebronnen in de buurt van het product.
6. Wees u bewust van het risico van kantelen als uw kind in staat is om zijn voeten van de tafel of een andere voorwerp te duwen.
7. Gebruik het product pas als het kind zelfstandig kan zitten.
8. Gebruik het product niet als een onderdeel gebroken of gescheurd is of ontbreekt.
9. Blokkeer altijd de wielen als het product niet wordt verplaatst.
10. Houd kinderen uit de buurt tijdens het demonteren en monteren van het product om verwondingen te voorkomen.
11. Het product is bedoeld voor kinderen die zelfstandig kunnen zitten en maximaal 3 jaar oud zijn of 15 kg wegen

Beschrijving van het product (afb. 1):

A	Bekleding van het zitje
B	Veiligheidsgordels
C	Rugleuningverstelknop

D	Dubbel dienblad
E	Aanpassingsknop van het dienblad
F	Dienblad
G	Kruisbedekking
H	Heuogordel
I	Voetensteun
K	Basis uitklap knop
L	Hoogteverstelknop
M	Voor basis
N	Ondersteuner
O	Basisconnector
P	Achter basis

Beschrijving van de montage:

1. Uitklappen

Door op de knop te drukken, klapt u het frame uit (afb. 2).

2. Basis

Schuif de voorste basis in de buizen van het voorste frame en de achterste basis in de buizen van het achterste frame. Druk ze stevig aan tot de pinnen in de gaten vast komen te zitten (afb. 3).

3. Dienblad

Bevestig de kruisbedekking aan het dienblad door deze in de geleiders te schuiven totdat deze op zijn plaats klikt (afb. 4).

Druk op de knoppen aan beide zijden van de bodem van het dienblad en schuif deze in de geleiders (afb. 5). Een kenmerkende klik geeft aan dat het dienblad geblokkeerd is op de geleiders. Zorg ervoor dat het dienblad goed vastzit.

4. Voetensteun

Plaats de voetensteun onder het zitje. Gebruik de twee bijgeleverde schroeven om het product stevig te bevestigen (afb. 6).

5. Gordels

Om de gordels vast te maken:

- haak de gespen van de schoudergordels aan de overeenkomstige gespen van de heupgordels en bevestig vervolgens de gespen van de heupgordels aan de hoofdsp (afb. 7).

Om het harnas te ontgrendelen:

- druk op de knopen van de hoofdsp en maak de gordels los, maak vervolgens de gespen van de schoudergordels los van de gespen van de heupgordels. Om de spanning van de gordels aan te passen, schuift u de gordel naar voren of naar achteren over de afstelgespen.

Let op: Om de veiligheid van het kind te garanderen:

1. De positie van de heupgordels moet aangepast zijn aan de lengte van het kind. De gordels moeten zeer dicht bij het lichaam van het kind liggen, maar mogen tegelijkertijd de bewegingen van het kind niet belemmeren.
2. De heupgordel moet zo worden afgesteld dat deze aan de onderkant van de heupen van het kind loopt.
3. Wanneer de heupgordelgespen in de hoofdsp zijn vergrendeld, hoort u een klik.
4. Als het harnas beschadigd is, moet het onmiddellijk worden gerepareerd. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend technisch servicecentrum.

6. Ruggleuning

De rugleuning kan in drie niveaus worden versteld. Om de hoek van de rugleuning te veranderen, drukt u op de knop aan de achterkant van de rugleuning en stelt u een van de drie beschikbare niveaus in (afb. 8).

7. Hoogteaanpassing

Om de hoogte van de kinderstoel te wijzigen, drukt u tegelijkertijd op beide knoppen voor de hoogteverstelling (afb. 9) en wijzigt u de positie van de stoel.

Let op: Verstel de hoogte van de stoel niet als het kind erin zit!

8. Inklappen

Druk en schuif de knoppen aan beide zijden van het dienblad (afb. 10). De knoppen bevinden zich onder het dienblad. Schuif ze uit de geleiders.

Let op: zet de hoogte van de stoel tot het minimum, zodat deze ingeklapt zo min mogelijk ruimte inneemt.

Pak de sluitingen vast en druk met uw wijsvinger op de vouwknop. Schuif de achterste basis van de stoel naar voren totdat u een "klik" hoort.

De knop springt eruit en vergrendelt de bevestigingen in de opbergstand (afb. 10).

9. Onderhoud

Om uw kind te beschermen tegen letsels, dient u regelmatig de juiste montage van de stoel en de toestand van alle onderdelen te controleren.

1. Bevlekte stoffen moeten worden schoongemaakt met een vochtige doek.
2. Controleer de kinderstoel regelmatig om mogelijke schade, losse onderdelen, slijtage van de bekleding en dergelijke. Beschadigde onderdelen moeten worden vervangen.
3. De montage en demontage van de kinderstoel moet worden uitgevoerd zoals gespecificeerd in de producthandleiding.

De foto's dienen alleen ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan afwijken van de foto's.