

# Irma

Kinderwagen

## INLEIDING

### Beste Klant!

Bedankt om ons te vertrouwen en te kiezen voor Lionelo.

Onze producten zijn met de grootste zorg gemaakt om het comfort van uw kind te garanderen en tegelijkertijd veilig te houden. Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen en moderne technologische oplossingen bieden wij u het perfecte product voor dagelijks gebruik.

Als u opmerkingen of vragen heeft over een gekocht product, neem dan contact met ons op:

**pomoctechniczna@lionelo.com**

Het product is getest en voldoet aan de norm EN 1888-1:2018.

### BELANGRIJK!

**LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR HET VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK WAARSCHUWING! Het niet naleven van de gebruiksaanwijzing kan het product beschadigen en kan een risico vormen voor de gezondheid en het leven van het kind.**

#### Importer:

BrandLine Group Sp. z o. o.

ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań

**WAARSCHUWING! Het niet naleven van de gebruiksaanwijzing kan het product beschadigen en kan een risico vormen voor de gezondheid en het leven van het kind.**

## WAARSCHUWINGEN!

1. Laat uw kind nooit zonder toezicht achter.
2. Zorg ervoor dat alle vergrendelingen voor gebruik ingeschakeld zijn.
3. Om letsel te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat het kind uit de buurt is wanneer dit product wordt uit-of ingeklapt.
4. Laat het kind niet met dit product spelen.
5. Dit zitje is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden.
6. Gebruik altijd het bevestigingssysteem.
7. Controleer voor gebruik of de bevestigingsmiddelen van het zitje correct zijn vastgezet.
8. Dit product is niet geschikt om te rennen of rolleren.
9. De kinderwagen is ontworpen voor kinderen van 6 tot 36 maanden. De kinderwagen is ontworpen voor kinderen met een gewicht tot 15 kg.
10. De remmen moeten worden gebruikt bij het plaatsen en verwijderen van het kind uit de kinderwagen.
11. Elke lading die aan de handgreep en/of de rugleuning en/of de zijkanten van de wagen wordt bevestigd, heeft een invloed op de stabiliteit.
12. De kinderwagen is bedoeld voor gebruik door één kind.
13. Accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen, mogen niet worden gebruikt.
14. Het gebruik van uitsluitend door de fabrikant geleverde reserveonderdelen is toegestaan.
15. De maximale capaciteit van de organizer voor boodschappen is 2 kg.
16. Alle onderdelen van de kinderwagen moeten regelmatig worden gecontroleerd op hun goede werking.

17. Trek de kinderwagen niet de trap op als het kind in het product zit.

## KINDERWAGEN SCHEMA

afb. 1

1. Handvat
2. Overkapping
3. Onderste gordel
4. Veiligheidsgordel
5. Voetensteun
6. Voorwielvergrendeling
7. Overkapping blokkade
8. Handgreep
9. Rugleuningverstelknop
10. Rem
11. Achterwiel
12. Voorwiel

## UITKLAPPEN VAN DE KINDERWAGEN

1. Ontgrendel de veiligheidsclip.
2. Houd de handgrepen met beide handen vast en trek de kinderwagen omhoog en trek naar achteren.
3. Druk met uw voet op de onderste vergrendeling van de kinderwagen om de opengeklapte kinderwagen te vergrendelen.
4. Controleer of de kinderwagen correct is uitgeklappt en niet vanzelf inklappt, en of de onderste tweede vergrendeling zijn vastgezet (afb. 2).

## INKLAPPEN VAN DE KINDERWAGEN

1. Blokkeer de rem.
2. Vouw de overkapping op.
3. Ontgrendel de onderste voetbescherming en druk op het tweede slot, houd het stuurwiel vast en duw het naar voren tot het volledig is ingeklapt.
4. Na het inklappen van de kinderwagen, maak de vergrendelingsclip vast (afb. 3).

## MONTAGE EN DEMONTAGE VAN DE WIELEN

1. Om de wielen te monteren, plaatst u ze in het frame totdat u de beveiligingsklik hoort.
2. Om de wielen te verwijderen, drukt u op de veiligheidssluiting en trekt u het wiel eruit. (afb. 4).

## ELLEMENTEN VAN DE KINDERWAGEN

1. Voorwielvergrendeling  
Schuif de vergrendeling van het voorwiel naar boven om de voorwielen te vergrendelen voor "rechtdoor" rijden. Schuif de vergrendeling naar beneden zodat de wielen om hun as kunnen draaien. De vergrendeling zit op beide wielen (afb. 5).
2. Rem  
Druk op de rem om het achterwiel te blokkeren. De rem zit op beide wielen (afb. 6).
3. Rugleuningverstelling  
Druk op de rechter en linker instelknop voor de rugleuning om de juiste hoek van in te stellen (afb.7).
4. Uit- en opvouwen van de overkapping  
Om de overkapping uit te klappen, trekt u hem naar voren en drukt u op de vergrendeling. Om het op te vouwen, ontgrendelt u de vergrendeling en vouwt de overkapping op (afb. 8).
5. Voetsteunverstelling  
Om de voetsteun te laten zakken, drukt u op de instelknop aan beide zijden. Om hem te verhogen, beweeg de knoppen naar boven (afb. 9).
6. Instellen van de handgrepen  
Om de handgrepen in te stellen, drukt u op de knop erop en zet u ze in een comfortabele positie (afb. 10).

## VEILIGHEIDSGORDELS

- Om de vijfpuntsgordel vast te zetten, plaatst u het uiteinde van de bovenste gordels links en rechts en schuift u deze in de gesp totdat u de kenmerkende klik hoort.
- Pas de gordels aan de lengte van uw kind aan.
- Om de gordels los te maken, drukt u op de knop van de gesp (afb. 11).

## ONDERHOUD EN REINIGING

### 1. Dagelijks onderhoud:

- Controleer regelmatig de staat van de kinderwagen.
- Plaats geen zware voorwerpen op de kinderwagen.
- Gebruik geen accessoires die niet in de originele set zitten.

### 2. Materiaal reiniging:

- Gebruik een vochtige doek om stof en lichte vervuiling te verwijderen.
- Het materiaal kan met de hand worden gewassen met een mild reinigingsmiddel in water op maximale temperatuur van 30°C.
- Het materiaal mag niet gewassen worden in een wasmachine, gebruik geen chloormiddelen, niet strijken, niet chemisch reinigen en drogen in een droogmachine.

Het materiaal moet droog zijn voor hergebruik.

### 3. Reinigen van het frame

- Maak het frame schoon met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
- Gebruik geen sterke schoonmaakmiddelen.

*De foto's zijn ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan verschillen van de foto's.*