

# ZEDAR

## 3 in 1 Föhnborstel



Lees de instructies en bewaar deze.

## **Introductie**

Bedankt dat je hebt gekozen voor één van onze producten. Lees de gebruiksaanwijzing van je nieuwe Zedar Föhnborstel zorgvuldig door en bewaar deze goed. Volg ten allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact op via [info@zedar.eu](mailto:info@zedar.eu).

De Zedar Föhnborstel is een föhn, krulborstel en stijltang in-één. Geschikt voor elk haartype en dikte dankzij 3 blaasstanden, waaronder een koude-lucht stand. De borstel heeft een keramische coating zodat je haar beschermd is tegen directe hitte. Ionische technologie voorkomt statisch en droog haar. Halveer de tijd die je nodig hebt voor droog en glanzend haar zonder pluis met maximaal volume.

## **Waarschuwingen en veiligheidsinstructies**

**Lees de onderstaande instructies goed door voordat je de Zedar 3 in 1 Föhnborstel gebruikt.**

Bij de eerste keer gebruik is het belangrijk om de instructies zorgvuldig door te nemen. Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van de 3 in 1 Föhnborstel kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.

Dit apparaat is NIET geschikt voor mensen (inclusief kinderen) met een fysieke of mentale beperking, of mensen die geen ervaring of kennis over het apparaat hebben. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.

Gebruik de 3 in 1 Föhnborstel alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.

Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je de 3 in 1 Föhnborstel aansluit.

De 3 in 1 Föhnborstel is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik de 3 in 1 Föhnborstel niet voor commerciële doeleinden.

Laat de 3 in 1 Föhnborstel NIET onbeheerd achter wanneer deze in gebruik is.

Haal de 3 in 1 Föhnborstel NIET uit elkaar, repareer en herstel het apparaat NIET. Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur de 3 in 1 Föhnborstel altijd naar servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.

Controleer zowel netsnoer als stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake, gebruik de 3 in 1 Föhnborstel dan niet en raadpleeg de klantenservice.

Dompel de 3 in 1 Föhnborstel niet onder water of andere vloeistoffen.

Doe de 3 in 1 Föhnborstel niet in de vaatwasser.

Stel de 3 in 1 Föhnborstel niet bloot aan mogelijke waterspatten en gebruik de Föhnborstel nooit in het bad, in de douche, in of bij een wasbak of andere bakken met water en bij of op water of vocht. Mocht het apparaat toch in het water vallen:

Haal meteen de stekker uit het stopcontact,

Houd je handen uit de buurt van het water,

Zorg ervoor dat de Föhnborstel door een gekwalificeerde elektricien wordt nagekeken op eventuele schade voordat je de Föhnborstel weer gebruikt.

Als je de Föhnborstel in de badkamer gebruikt, haal dan altijd de stekker uit het stopcontact als je de Föhnborstel niet gebruikt omdat de aanwezigheid van water en/of vocht een gevaar kan zijn, ook als de Föhnborstel uit staat.

Gebruik nooit een elektrisch apparaat dat buiten heeft gelegen of ondergedompeld is geweest in water.

Zorg er altijd voor dat de Föhnborstel niet nat is en gebruik hem nooit met natte handen.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat je de Föhnborstel schoonmaakt.

Gebruik de Föhnborstel niet buiten en gebruik of bewaar hem altijd in een droge omgeving.

Gebruik geen accessoires die niet aangeraden worden door de producent. Deze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en de Föhnborstel beschadigen.

Beweeg de Föhnborstel niet door aan het snoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens achter kan blijven haken. Draai het snoer niet om het apparaat heen en buig het snoer niet.

De metaalachtige en keramische onderdelen worden heet wanneer je de Föhnborstel gebruikt. Vermijd enig contact met de huid om brandwonden te voorkomen. Zorg ervoor dat het snoer niet in contact komt met de platen wanneer je het apparaat gebruikt.

De borstel wordt heet. Raak dit deel niet aan als de Föhnborstel aan staat.

Zorg ervoor dat je jezelf niet brandt als je de Föhnborstel gebruikt.

Haal de stekker uit het stopcontact als je de Föhnborstel niet gebruikt of even neerlegt.

Gebruik geen spanningsomvormer bij het gebruik van de Föhnborstel.

Gebruik de Föhnborstel niet als de filter aan de achterkant ontbreekt. Blokkeer de luchtopening niet en plaats het apparaat niet op of bij een zachte ondergrond die de luchtopening kan blokkeren.

Gebruik en bewaar de 3 in 1 Föhnborstel buiten het bereik van alle kinderen.

### **Ontvangen van verzending**

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je hem ontvangt. Licht de leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, neem dan contact op met de leverancier. Bewaar de beschadigde onderdelen ten alle tijden.

### **Inhoud verpakking**

3 in 1 Föhnborstel van Zedar.

1 x handleiding.

Productoverzicht



## **Instructies voor gebruik**

### **Gebruik**

TIP: gebruik de Föhnborstel op handdoek droog haar voor het beste en snelste resultaat. Haal daarna een kam door het vochtige haar en haal de klitten eruit.

1. Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je de 3 in 1 Föhnborstel aansluit.

2. Doe de stekker in het stopcontact en zet de knop op de gewenste stand.

3. Verdeel het haar in vier vlakken en haarklemmen. Föhn ieder vlak van onder naar boven en pak niet te dikke plukken.

Gladde blowouts: Plaats de Föhnborstel dichtbij de haarwortels en borstel naar beneden richting de haarpunten.

Volumineuze blowouts; Plaats de Föhnborstel dichtbij de haarwortels, houdt de borstel daar 2 á 3 seconden vast en borstel naar beneden richting de haarpunten.

Punten die naar binnen krullen; Plaats de Föhnborstel over de haarpunten voor 2 á 3 seconden en draai de borstel vervolgens naar binnen.

4. Herhaal op de overige secties.

5. zet de Föhnborstel uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat de borstel afkoelen voordat je deze op een droge plek opbergt.

## **Onderhoud en reiniging**

### **Onderhoud**

De Föhnborstel is bijna onderhoudsvrij. Houd de luchtopeningen en ventilatiegaten vrij van stof, vuil en haarlak. Als het snoer gedraaid is, trek deze dan weer recht.

### **Reinigen**

Als de Föhnborstel toe is aan een reinigingsbeurt, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact. Veeg de buitenkant schoon met een schone doek. Verwijder stof, pluis en vuil uit de lucht- en ventilatiegaten met een kleine borstel of een kleine stofzuiger. Was de Föhnborstel niet met water en laat geen vocht of vuil in de borstel komen wanneer je deze schoonmaakt.

### **Opslag**

Haal de stekker uit het stopcontact als je de Föhnborstel niet gebruikt en zorg ervoor dat je Föhnborstel eerst laat afkoelen. Bewaar de Föhnborstel op een droge, schone plek. Bewaar de Föhnborstel niet in extreem hoge of lage temperaturen. Wikkel het snoer nooit om het apparaat heen, dit kan ervoor zorgen dat het snoer beschadigd of afbreekt. Ga voorzichtig met het snoer om en trek niet aan het snoer, draai het snoer niet en zet niet te veel druk op het snoer. Zeker niet als de stekker in het stopcontact zit.

## **Weggoien – Recyclen**

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere wereld. Gooi het apparaat dus niet weg bij het normale huisvuil maar lever het in bij een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

## **Service en garantie**

Indien je service of informatie over het product nodig hebt. Mail dan naar [info@zedar.eu](mailto:info@zedar.eu).

Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen als garantie bewijs en de garantie dient binnen de periode van 2 jaar na aankoopdatum geldend worden gemaakt.

### **Let op de garantie geldt niet:**

Bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie.

Voor een slijtage onderhevige onderdelen

Voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was

Bij defecten door eigenschuld van de klant

Bij schade door derden.

## **Disclaimer**

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaf van reden.

**Zedar B.V.**  
**Ottolaan 8 12**  
**9207JR Drachten**  
**Nederland**

**[www.zedar.eu](http://www.zedar.eu)**

**CE**  
**© Zedar B.V.**