

# TOIVO



thuiswinkel  
waarborg

## INTRODUCTIE

Bedankt voor het kiezen voor een van de vele TOIVO producten. Lees de veiligheidsvoorschriften van je TOIVO product goed door en bewaar deze ten alle tijden. Volg de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik van uw TOIVO product. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact op via [info@toivo.nl](mailto:info@toivo.nl)

## GEBRUIKSAANWIJZING

1. Zorg er voor dat je haar goed droog is en zorg dat je haar geborsteld is.
2. Zet de TOIVO Wafeltang aan door de aan/uit knop een paar seconden in te houden. Stel vervolgens de juiste temperatuur in.
3. Breng eventueel een hittebestendig serum of spray in het haar.
4. Verdeel je haar in secties en begin met het krullen van de onderste secties van je haar.
5. Neem een pluk en leg deze tussen de 3 cilindrs, laat dit een paar seconden zitten en werk de pluk verder naar beneden af.
6. Herhaal dit bij alle plukken totdat het gewenste resultaat is behaald!
7. Zet de TOIVO Wafeltang uit met de on/off button en haal daarna de stekker uit het stopcontact.
8. Zorg dat de TOIVO Wafeltang afgekoeld is en berg hem dan pas op.
9. Geniet van je mooie krullen!

## TEMPERATUUR INSTELLEN

80 - 140 °C	Dun haar
140 - 180 °C	Normaal haar
180 - 210 °C	Dik haar

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

**BELANGRIJK:** Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

**Waarschuwing!** Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Als u deze niet opvolgt, kan dit leiden tot elektrische schokken, brand en/of letsel.

- Het beoogde gebruik van dit apparaat wordt uitgelegd in deze gebruiksaanwijzing. Het gebruik van andere dan de aanbevolen accessoires kan een risico op persoonlijk letsel met zich meebrengen.
- Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het apparaat.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik ervan door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen en geen schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
- Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact als het onbeheerd wordt achtergelaten en voordat u het in elkaar zet, uit elkaar haalt of reinigt.
- Koppel het apparaat nooit los door aan het netsnoer te trekken.

## SERVICE EN GARANTIE

Indien er behoefte is aan een gewenste service omtrent de handleiding, het product of de werking ervan, neem dan contact op met de klantenservice per email: [info@toivo.nl](mailto:info@toivo.nl)

TOIVO verleent standaard 1 jaar garantie (vanaf aankoopdatum) op het aangekochte artikel. De consument dient nog een aankoopbewijs in bezit te hebben om in aanmerking te komen voor de vastgestelde garantie en binnen één jaar na aankoopdatum per e-mail of telefoon te bevestigen hier gebruik te van willen maken.

LET OP! De garantie komt te vervallen wanneer:

- » Schade veroorzaakt door onjuist gebruik/derden of reparatie.
- » Wanneer er duidelijke gebruiksslijtage op het product zichtbaar is
- » Bij gebreken aan het product.
- » Het niet nastreven van omschreven disclaimers en/of veiligheidswaarschuwingen!

## DISCLAIMER

- » Veranderingen onder voorbehoud. Consument kan geen aanspraak maken op vergoeding of geld terug garantie. Ook prijsvariatie en/of wijzigingen zijn niet verhaalbaar.
- » Specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.
- » Bewaar deze veiligheidsvoorschriften ten alle tijden. Lees deze veiligheidsvoorschriften grondig door!
- » Het niet nastreven van deze veiligheidsvoorschriften resulteert in vervalling van de garantie.
- » TOIVO is niet aansprakelijk voor persoonlijke/materialistische schade en/of letsel als gevolg van het gebruik van het product.

