

Product specificaties

Maximaal volume	85dB±3dB
Speaker dimensie	40mm
Impedantie	35Ω±15%
Frequentierespons	20HZ - 20 000HZ

Bijgeleverd

1x Koptelefoon

1x Handleiding

Toepassingen

Dual Share modus

Door de geïntegreerde Dual Share modus kunnen twee koptelefoons aan elkaar verbonden worden via de bijgeleverde audiokabel. Zo kunnen kinderen samen muziek luisteren en video's kijken. De Dual Share modus kan gebruikt worden via Bluetooth connectie of door bekabelde connectie:

- 1) Activeer Dual Share modus wanneer je via de audiokabel bent verbonden met een audioapparaat, door een *extra* audiokabel in de *rechter* audio-ingang en in de 2^{de} koptelefoon te pluggen.

Flexibele hoofdband

De hoofdband van de koptelefoon is gemaakt van flexibele materialen met hoge vermoeiing bestendigheid. Dat betekent dat de koptelefoon extreem buigzaam is en bij goed gebruik de originele pasvorm behoudt.

Aanpassen van het volume

Druk éénmalig op het ' + ' of op het ' - ' teken om het volume aan te passen.

Muziek selectie

Houd ' > ' ingedrukt om het volgende nummer af te spelen.

Houd ' < ' ingedrukt om het vorige nummer af te spelen.

Eén multifunctionele toets voor Afspelen/Pauzeren/Telefoneren

Pauzeren: Druk de power-button kort in om de muziek te pauzeren.

Afspelen: Druk de power-button kort in om de muziek weer te hervatten.

Inkomende oproep opnemen: Druk de power-button in om een inkomende oproep op te nemen.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Het product voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Het apparaat mag niet worden geopend/gerepareerd of worden blootgesteld aan vocht/vloeistof/kou/hitte.



Het product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die voldoen aan EU-richtlijn 2013/56/eu, die niet met regulier huishoudelijk afval kunnen worden weggeworpen.



Luister om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen niet gedurende lange perioden op een hoog volumeniveau. Stel het volume in op een veilig niveau. Test het volume voordat u de koptelefoon opzet.

Garantievoorwaarden:

- Retourneer in het geval van een defect het product naar de verkoper met het aankoopbewijs, alle accessoires en uitleg van het defect.
- Tijdens de garantieperiode ontvangt u van de verkoper (indien voorradig) een vervangend product.
- Neem contact op met WISEQ als er accessoires ontbreken (handleiding, software of onderdelen).
- De garantie komt te vervallen wanneer het product is geopend, wanneer er sprake is van materiële schade, waterschade, verkeerd gebruik, wijzigingen, reparatie door een niet geautoriseerde dealer, onzorgvuldig gebruik of wanneer het product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd.
- Aanspraak op garantie vervalt:
 - Bij schade door ongelukken of rampen, zoals brand, overstromingen, aardbevingen, oorlog, vandalisme of diefstal.
 - Wanneer het product incompatibel is met hardware of software die niet voldoet aan de minimale systeemeisen.
 - Bij schade aan accessoires als batterijen en zekeringen
- De fabrikant kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk geleden gevolgschade of incidentele schade, winstderving of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van dit product.

Voor verdere veiligheidsinformatie raden wij het aan om de website te bezoeken: www.wiseq.nl/veiligheidsinformatie

Conformiteitsverklaring



EN60950-1
(A1:2010+A12:2011+A2:2013)

WISEQ