



pleasurelab®

DESIGNED FOR JOY



Moonshake Massager

Handleiding/User Manual

Overzicht

USB oplaadbaar

Waterdicht

Length: 220 mm

Diameter: 54 mm

Kleur: Coral pink

Materiaal: Velvet Siliconen

Vibratiepatronen: 10

Vibratiesnelheden: 6

Verwarmend

Phtalate vrij (Geen weekmakers)

Alleen glijmiddel op waterbasis

Overview

USB rechargeable

Waterproof

Length: 220 mm

Diameter: 54 mm

Color: Coral pink

Material: Velvet Silicone

Vibration patterns: 10

Vibration speeds: 6

Heating included

Phtalate free (No plasticizers)

Waterbased lubricant only



Gebruik de Moonshake massager/Using the Moonshake Massager



- De bovenste knop wordt gebruikt voor het aan/uitzetten van het verwarmen. Een lampje zal onder de knop branden wanneer deze aan staat.
- De tweede knop wordt gebruikt voor het verhogen van de vibratiesnelheid.
- De derde knop wordt gebruikt voor het verlagen van de vibratiesnelheid.
- De onderste knop wordt 4 seconden ingedrukt voor het aan/uitzetten van de vibraties. Een enkele druk op de knop zorgt voor een verandering van vibratiepatroon.

- The top button is used to turn the heating on/off. A light will be visible under the button when turned on.
- The second button is used to increase the vibration speed.
- The third button is used to decrease the vibration speed.
- The lowest button is pressed for 4 seconds to turn the vibrations on/off. A single push will change the vibration pattern.

Schoonmaken / Cleaning

Voor het schoonmaken van de Moonshake massager kunt u deze zowel met water afspoelen als sprayen met toycleaner. Gebruik geen zeep.

To clean the Moonshake massager you can rinse it off with water or spray toycleaner on it. Do not use soap.



Opladen / Charging

De Moonshake massager wordt opgeladen met de meegeleverde USB-Kabel. Leg de magnetische oplader tegen de metalen puntjes op de achterkant aan om het opladen te beginnen. Gedurende het opladen zal het lampje onder de bovenste knop knipperen. Wanneer het product volledig is opgeladen, zal het lampje continue branden. Let op, tijdens het opladen kan de Moonshake massager niet aangezet worden. Het opladen van de Moonshake massager duurt ongeveer 2 uur.

The Moonshake massager is charged with the included USB-cable. Attach the magnetic charger against the metal dots on the backside of the massager to start charging. While charging the light will blink, when fully charged the light will be on continuously. Do note, while charging you cannot use the Moonshake massager. Charging the Moonshake Massager takes around 2 hours.



Probeer ook de opzetstukken / Also try the attachments

Ervaar de Moonshake massager nu op nog meer manieren met de heerlijke opzetstukken. Schuif het opzetstuk gemakkelijk over de kop van de massager.

Experience the Moonshake massager in even more ways with the lovely attachments. Simply slide the attachment over the head of the massager.

Tickle Me

Verander de Moonshake massager in een rabbit vibrator en geniet van de dubbele stimulatie.

Transform the Moonshake massager into a rabbit vibrator and enjoy the double stimulation.

Materiaal: Velvet Siliconen

Kleur: Purple rain

Lengte: 108 mm / 31 mm

Diameter: max. 30 mm / 15 mm

Phtalate vrij (Geen weekmakers)

Alleen glijmiddel op waterbasis

Material: Velvet Silicone

Color: Purple rain

Length: 108 mm / 31 mm

Diameter: max. 30 mm / 15 mm

Phtalate free (No plasticizers)

Waterbased lubricant only



Njoy 2 Get Her

Met dit opzetstuk transformeer je de Moonshake massager in een masturbator voor mannen.

Materiaal: Velvet Siliconen
Kleur: Purple rain
Diameter: 45 mm
Phtalate vrij (Geen weekmakers)
Alleen glijmiddel op waterbasis

This attachment transforms the Moonshake massager into a masturbator for men.

Material: Velvet Silicone
Color: Purple rain
Diameter: 45 mm
Phtalate free (No plasticizers)
Waterbased lubricant only



Hello Clitty

Verbeter de al fantastische clitoris stimulatie met dit heerlijke opzetstuk voor de Moonshake Massager

Materiaal: Velvet Siliconen
Kleur: Purple rain
Lengte: 30 mm / 20 mm
Diameter: 17 mm / 15 mm
Phtalate vrij (Geen weekmakers)
Alleen glijmiddel op waterbasis

Improve the already fantastic clitoral stimulation of the Moonshake Massager with this wonderful attachment.

Material: Velvet Silicone
Color: Purple rain
Length: 30 mm / 20 mm
Diameter: 17 mm / 15 mm
Phtalate free (No plasticizers)
Waterbased lubricant only



Lick Me Leaf

Een unieke clitoris stimulatie is de beste omschrijving voor dit opzetstuk van de Moonshake Massager.

Materiaal: Velvet Siliconen
Kleur: Purple rain
Lengte: 75 mm
Diameter: max. 40 mm
Phtalate vrij (Geen weekmakers)
Alleen glijmiddel op waterbasis

This attachment for the Moonshake massager is best described as a unique clitoral stimulation.

Material: Velvet Silicone
Color: Purple rain
Length: 75 mm
Diameter: max. 40 mm
Phtalate free (No plasticizers)
Waterbased lubricant only

