

Handleiding Soundlux LX

1. Zet je USB C connector in je smartphone met USB C ingang.
2. Klaar voor gebruik

Let op. Dit product beschikt niet over DAC (Digitaal naar analogo converter). Controleer of je smartphone beschikt over een DAC voordat je dit product aanschaft. De Samsung S en Note serie beschikken niet over een DAC. Hiervoor adviseren we de Hi serie van DrPhone®

Opmerking: Dit artikel werkt dus zonder DAC. In het meeste geval is het zo dat alle toestellen die op Android 11 of hoger draaien hebben wel een DAC nodig. Om een klein voorbeeld te geven. Zie hieronder.

Ingebouwde DAC nodig : Samsung Galaxy S23 ,S22 ,S21 (Plus,Ultra,FE), Samsung Galaxy S20 (Plus,Ultra,5G) Samsung Galaxy S10 (Plus,Lite,5G,E) Google Pixel 2 (XL), Google Pixel 3 (A,XL), Google Pixel 4 (A,XL,5G) , Google Pixel 5

Geen DAC nodig : Motorola Moto Z Force , HTC U Ultra & Play , Huawei Mate 10 Pro , Xiaomi Mi 6 , HTC Desire 10 Pro & Lifestyle , Xiaomi Mi Mix 2 (s) , Razer Phone (2 ,)Huawei P20 (PRO) , Oppo Find X, Sony Xperia XZ2 (Premium) , HTC U12 (Plus), Sony Xperia XZ3, Xiaomi Mi 8 (SE) , Xiaomi Mi Mix 3