



Doorloop de volgende stappen om snel gebruik te kunnen maken van het Spreklersysteem



Bevestig de vlakmopplaat onder de Spreklersteel



Draai de dop los en 'lift deze omhoog'.
Vul de Spreklersteel met de vulfles.

Gebruikt u geen of een hele kleine hoeveelheid product.
Meng deze met water in de vulfles en vul hier de steel mee.



Plaats de mop onder de vlakmopplaat

Bij voorkeur de vlakmop wassen voor het eerste gebruik



Druk op de dop van de steel



Doseer het water naar wens.

Gebruikt u geen zuurhoudende producten in uw Sprekier (zoals schoonmaakazijn, kalkverwijderaars, e.d.)