

**vtech**<sup>®</sup>

Handleiding




## Toet Toet Speelstuurkje



# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Toet Toet Speelstuurje** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Doe je gordel maar om! We gaan op ontdekking met het **Toet Toet Speelstuurje** van **VTech®**! Dit stuurje bevat 6 interactieve speelelementen die kleintjes laten kennismaken met eenvoudige verkeersregels, tegenstellingen en muziek! Het drukken op de toetsen en het bewegen van de verschillende speelelementen activeert vrolijke reacties, draagt bij aan de ontwikkeling van de motorische vaardigheden en prikkelt de fantasie. Kom mee! Draai het stuur en ga op avontuur!




# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Toet Toet Speelstuurkje
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


## Losmaken van de verpakkingsslotjes:



- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

# HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



## Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kort gesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

## **Milieu**

### **Verwijdering van batterijen en product**

Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.



Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# MONTAGE INSTRUCTIES

Bij **VTech**<sup>®</sup> staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.

Het **Toet Toet Speelstuurje** kan eenvoudig bevestigd worden aan een kinderwagen en de riempjes met klittenband kunnen verwijderd worden om ook zittend te kunnen spelen.


Bevestig het **Toet Toet Speelstuurje** met behulp van de riempjes met klittenband aan een kinderwagen, deze bevinden zich aan de achterkant van het stuurkje. Draai de riempjes om het handvat heen en maak ze stevig vast.

**Let op:** Bevestig het **Toet Toet Speelstuurje** niet aan een kinderbedje.



## FUNCTIES

### 1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om het **Toet Toet Speelstuurje** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (  ) of naar het hoge volume (  ). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (  ) om het speelgoed UIT te zetten.



### 2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt het **Toet Toet Speelstuurje** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de knipperende toets te drukken, de versnellingspook en de richtingaanwijzer te bewegen of de sleutel te draaien. Het bewegen van het stuurkje zal het speelgoed niet opnieuw activeren.

**Let op:** Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

## ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar een laag of hoog volume om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, een vrolijk zinnenkje en een grappig geluidje. De lichtjes knipperen mee met het geluid.




2. Draai het **zachte stuur**je om auto-geluiden en vrolijke zinnenktes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



3. Druk op de **knipperende toets** om auto-geluiden, vrolijke zinnenktes, gezongen liedjes en melodietjes te horen. Wanneer je tijdens een melodietje het stuur draait, de versnellingspook of de richtingaanwijzer beweegt, hoor je auto-geluiden door het melodietje heen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



4. Beweeg de **versnellingspook** omhoog of omlaag en maak kennis met tegenstellingen én luister naar auto-geluiden, vrolijke zinnnetjes en korte melodietjes. Het lichtje knippert mee het geluid.



5. Beweeg de **richtingaanwijzer** om auto-geluiden, vrolijke zinnnetjes en korte melodietjes te horen. Het lichtje knippert mee het geluid.



6. Draai de **sleutel** om auto-geluiden en vrolijke zinnnetjes te horen. Het lichtje knippert mee het geluid.



7. Druk op de **claxon** om een grappig geluid te horen.





# MELODIETJES

1. Alfabet lied
2. Animal Fair
3. Bingo
4. My Bonnie Lies Over the Ocean
5. London Bridge
6. Drie maal drie is negen
7. Row, Row, Row Your Boat
8. Hoedje van papier
9. Hoofd, schouders, knie en teen
10. Ik zag twee beren
11. The Farmer in the Dell
12. Three Blind Mice
13. In een groen, groen knollenland
14. Yankee Doodle
15. Het regent, het regent
16. Op een grote paddenstoel
17. We maken een kringetje
18. Zakdoekje leggen
19. Polly Put the Kettle On
20. Ring Around A Rosy

# GEZONGEN LIEDJES

## Liedje 1

Toet Toet vriendje, kom ga met me mee!  
Pak het stuur  
en ga op avontuur!

## Liedje 2

Toet, toet!  
Tuut, tuut!  
Kom en zwaai naar iedereen!

## Liedje 3

Naar links  
of rechts,  
draai het stuur, waar wil je heen?

## Liedje 4

Stop maar.  
Let goed op en rijd van hier naar daar.

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere hittebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als het **Toet Toet Speelstuurkje** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

### **BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

**Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.**

**KLASSE 1  
LED PRODUCT**



## **VTech Electronics Europe B.V.**

*Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.*

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

# **GARANTIEBEWIJS**

*Naam van het product: Toet Toet Speelstuurkje*

*Art.-Nr. # 80-192523*

*Naam:* \_\_\_\_\_

*Straat en huisnummer:* \_\_\_\_\_

*Postcode en plaats:* \_\_\_\_\_

*Telefoonnummer:* \_\_\_\_\_

*E-mail adres:* \_\_\_\_\_

*Aankoopdatum:* \_\_\_\_\_

*VTech Electronics Europe B.V.  
Copernicusstraat 7  
6003 DE Weert  
Nederland*

*Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123*

*E-mail: klantenservice@vtechnl.com*



**Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:**

***vtechnl.com***

