

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

HANDLEIDING

# Bedtijd Beertje



© 2013 VTech  
Printed in China  
91-002833-011 (NL)

*Beste ouders,*

*Wij van **VTech**<sup>®</sup> weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.*

*Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal*

*ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en*

*hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters*

*of cijfers gaat, alle **VTech**<sup>®</sup> producten maken gebruik van een*

*geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen*

*aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat*

*om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen,*

*zien wij van **VTech**<sup>®</sup> het beste in uw kind.*

*Kijk voor meer **VTech**<sup>®</sup> producten op [www.vtechnl.com](http://www.vtechnl.com)*

# INLEIDING


Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Bedtijd Beertje** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtech.com

Het **Bedtijd Beertje** van **VTech®** helpt de allerkleinsten bij het ontspannen en in slaap vallen. Deze zachte knuffelbeer met lichtje is het ideale vriendje om lekker bij tot rust te komen. Druk op de stertoets om rustgevende melodietjes, natuurgeluiden en gezongen liedjes te horen die het kleintje rustig in slaap laten vallen.



Knipperende stertoets

Elektronisch onderdeel  
(verwijderbaar)



Aan/Uit-volumeschakelaar

# INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Bedtijd Beertje
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het elektronisch onderdeel van het beertje. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast. Plaats daarna het elektronisch onderdeel weer veilig terug in het beertje.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



## Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

## MONTAGE INSTRUCTIES

Voor de veiligheid van het kind is montage door een volwassene vereist.


### Verwijderen/terugplaatsen elektronisch onderdeel

1. Open het klittenband op de rug van het beertje om het elektronisch onderdeel te verwijderen. Druk op de toets aan de linkerzijde van het onderdeel om deze van de beer los te maken zodat het verwijderd kan worden.
2. Druk op dezelfde toets om het elektronisch onderdeel weer vast te maken en terug te plaatsen. Wanneer het elektronisch onderdeel op de juiste manier is vastgemaakt, is er een 'klik'-geluid te horen. Plaats het elektronisch onderdeel terug in het beertje en sluit het klittenband.



# FUNCTIES


1. **Aan/Uit-volumeschakelaar**  
Om het **Bedtijd Beertje** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (  ) of naar het hoge volume (  ). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (  ) om het speelgoed UIT te zetten.




2. **Automatische uitschakeling**  
Als het **Bedtijd Beertje** een aantal seconden niet geactiveerd wordt, schakelt het speelgoed automatisch uit. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de **knipperende stertoets** te drukken.

# ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage of hoge volume om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, een lief zinnetje en een kort melodietje. Het lichtje knippert langzaam mee met het geluid.



2. Druk op de **knipperende stertoets** om gezongen liedjes, zinnnetjes, natuurgeluiden en melodietjes te horen. De geluiden zullen ongeveer 10 minuten te horen zijn nadat er op de toets is gedrukt. Het lichtje knippert langzaam mee met het geluid.
3. Houd de **knipperende stertoets** ingedrukt om de huidige reactie te pauzeren of te stoppen. Druk nogmaals op de toets om de reactie te hervatten.



## MELODIETJES

1. Beautiful Dreamer
2. Clair de lune - Debussy
3. All through the night
4. Vader Jacob
5. Moonlight Sonata - Beethoven
6. Sleeping Beauty Waltz - Tchaikovsky
7. To a Wild Rose - MacDowell
8. Canon in D - Pachelbel
9. Lavender's Blue
10. Irish lullaby
11. Spring Song - Mendelssohn
12. Fur Elise - Beethoven
13. In de maneschijn
14. Cradle Song - Brahms
15. The Riddle Song



16. Slaap kindje slaap
17. Sweet and Low
18. Moonlight Bay
19. Rêve d'amour
20. Minuet in G
21. Where Has My Little Dog Gone?
22. Morning (Peer Gynt Suite, Grieg)
23. Farmer in the Dell
24. Shenandoah
25. Rock-a-bye Baby
26. Greensleeves
27. Magic Flute
28. Schaapje, schaapje, heb je witte wol?
29. Jesu, Joy of Man's Desiring - Bach
30. Twinkel, twinkel, kleine ster
31. The Four Seasons (Winter) - Vivaldi
32. Menuet - Mozart

## GEZONGEN LIEDJES

### Liedje 1

Knuffelen dat doe ik graag.  
Ik ben lief en lekker zacht.  
Ik blijf bij jou de hele nacht.

### Liedje 2

Oogjes toe, slaap zacht.  
Droom maar fijn deze nacht.

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. De stof van het beertje is alleen geschikt voor handwas. Verwijder het elektronisch onderdeel voordat de stof wordt gewassen.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als het **Bedtijd Beertje** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtech.com](mailto:klantenservice@vtech.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**<sup>®</sup> uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtech.com

**Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.**





# **VTech Electronics Europe B.V.**

*Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.*

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



# **GARANTIEBEWIJS**

*Naam van het product:* \_\_\_\_\_

*Naam:* \_\_\_\_\_

*Straat en huisnummer:* \_\_\_\_\_

*Postcode en plaats:* \_\_\_\_\_

*Telefoonnummer:* \_\_\_\_\_

*E-mail adres:* \_\_\_\_\_

*Aankoopdatum:* \_\_\_\_\_

*VTech Electronics Europe B.V.  
Copernicusstraat 7  
6003 DE Weert  
Nederland*

*Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123*

*E-mail: klantenservice@vtech.com*

