



Fiets telefoonhouder powerbank


GEbruikers HANDLEIDING

Specificaties

De iMoshion fiets telefoonhouder powerbank is een handige accessoire die een telefoonhouder, powerbank en LED-lamp combineert in één apparaat. Hieronder vind je een uitgebreide gebruiksaanwijzing met veiligheidsinstructies en specificaties om het maximale uit dit product te halen en enkele veiligheidsinstructies.

Micro USB input	5V/2.0A
USB Output	5V/2.4A
Wireless Output	5V/1.0A (5W)
Afmetingen	100x152x38,5mm
Capaciteit	5000 mAh
Gewicht	+/- 355 gram
Oplaadrijd	+/- 3 uur
Led verlichting	3W/250-300 lm

Specificaties



Installeren op de fiets

De iMoshion fiets telefoonhouder powerbank kan eenvoudig op de fiets worden geïnstalleerd met behulp van de meegeleverde montagebeugel. Volg de onderstaande stappen om de houder te bevestigen:

1. Plaats de montagebeugel op het stuur en zorg ervoor dat deze stevig vastzit. Als deze nog niet stevig vastzit kun je 1 van de meegeleverde rubbertjes gebruiken.
2. Schuif de houder op de montagebeugel en zorg ervoor dat deze stevig vastklikt.
3. Controleer of de houder stevig vastzit alvorens op de fiets te stappen.

Gebruiksaanwijzing

Gebruik als telefoonhouder

De iMoshion fiets telefoonhouder powerbank is geschikt voor de meeste smartphones. Plaats je smartphone in de houder en zorg ervoor dat deze stevig vastzit. Je kunt de houder in verschillende hoeken verstellen voor de beste kijkhoek tijdens het fietsen.

Gebruik als powerbank

De iMoshion fiets telefoonhouder powerbank heeft een ingebouwde powerbank met een capaciteit van 5000 mAh. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de powerbank op te laden voordat je op pad gaat. Om de telefoon op te laden terwijl deze in de houder zit, druk dan op de aan/uit knop, de telefoon zal draadloos opladen. Ook kun je de telefoon aansluiten op de powerbank met behulp van een USB-kabel geschikt voor jouw type telefoon (niet meegeleverd). Druk tweemaal op de aan/uit knop om de powerbank uit te schakelen.

Gebruiksaanwijzing

Gebruik als LED-lamp

De iMoshion fiets telefoonhouder powerbank heeft een krachtige LED-lamp. Houdt de aan/uit knop ingedrukt om de lamp in te schakelen. De lamp kan worden gebruikt om de weg voor je te verlichten en om op te vallen in het verkeer. Houdt de aan/uit knop weer ingedrukt om de LED lamp uit te schakelen.

Opladen van de powerbank

Om de powerbank van iMoshion fiets telefoonhouder powerbank op te laden, sluit je de meegeleverde USB-kabel aan op de houder en op een USB-poort van een computer of een USB-adapter (niet meegeleverd). Het duurt ongeveer 3 uur om de powerbank volledig op te laden.

Veiligheidsinstructies

- De iMoshion fiets telefoonhouder powerbank is ontworpen met veiligheid in acht genomen. Echter kan onjuist gebruik zorgen voor onveilige situaties, schokken of brand.
- Gelieve de telefoonhouder niet bloot te stellen aan vuur, hoge temperaturen of direct zonlicht. Schakel de powerbank onmiddellijk uit als deze heet wordt, een geur afgeeft of rook van afkomt.
- Gelieve niet te proberen om de powerbank te demonteren of wijzigingen aan te brengen aan de structuur of enige onderdelen ervan.
- Gebruik de iMoshion fiets telefoonhouder powerbank niet tijdens zware regen of onderdamping in water, omdat dit de elektronische componenten kan beschadigen.
- Gebruik van de iMoshion fiets telefoonhouder powerbank op een veilige manier tijdens het fietsen. Zorg ervoor dat je aandacht op de weg blijft gericht en dat je niet afgeleid wordt door je telefoon of de LED-lamp. Gebruik de houder alleen op sturpen van de fiets en zorg ervoor dat deze stevig vastzit.

Veiligheidsinstructies

- Gebruik de telefoonhouder alleen als u stilstaat of tijdens rustige fietsactiviteiten, zoals fietsen op een vlakke weg of fietspad. Gebruik de telefoonhouder niet tijdens snelle afdalingen of off-road fietsen, waarbij u beide handen nodig heeft om de fiets te besturen.
- Zorg ervoor dat u de LED-lamp op de juiste manier gebruikt. Richt de lamp niet rechtstreeks op andere fietsers of weggebruikers, omdat dit hun zicht kan verblinden en een potentieel gevaar kan opleveren.
- Laad de powerbank op voordat u op pad gaat, zodat u uw telefoon kunt opladen wanneer dat nodig is. Laad de powerbank alleen op met de meegeleverde kabel en een veilige, geschikte adapter.
- Houd de iMoshion fiets telefoonhouder powerbank buiten het bereik van kinderen en laat kinderen deze niet gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over het veilig gebruik van de iMoshion fiets telefoonhouder powerbank.

FAQ

Waarom laadt mijn powerbank niet op?

De oplaadkabel of adapter werkt mogelijk niet goed. Zorg ervoor dat de oplaadkabel goed is aangesloten en dat de adapter goed werkt.

Waarom laadt de powerbank mijn apparaat niet op?

De powerbank is mogelijk leeg, laad deze op voordat u hem gebruikt. Sommige telefoonhoesjes kunnen de juiste werking van draadloos opladen verstoren, probeer het zonder telefoonhoesje. De kabel werkt mogelijk niet goed, controleer of de oplaadkabel goed is aangesloten of probeer een andere kabel.



Bike phone holder power bank


USER'S MANUAL

Specifications

The iMoshion bike phone holder power bank is a convenient accessory that combines a phone holder, power bank, and LED light in one device. Below you will find a detailed user manual with safety instructions and specifications to get the most out of this product and some safety instructions.

Micro USB input	5V/2.0A
USB Output	5V/2.4A
Wireless Output	5V/1.0A (5W)
Dimensions	100x152x38,5mm
Capacity	5000 mAh
Weight	+/- 355 gram
Charging time	+/- 3 hours
LED lighting	3W/250-300 lm

Specifications



Installation on the bike

The iMoshion bike phone holder power bank can easily be installed on the bike using the included mounting bracket. Follow the steps below to attach the holder:

1. Place the mounting bracket on the handlebar and make sure it is securely fastened. If it is not securely fastened, you can use one of the included rubber pads.
2. Slide the holder onto the mounting bracket and make sure it clicks into place.
3. Check that the holder is securely attached before getting on the bike.

Instructions

Use as a phone holder

The iMoshion bike phone holder power bank is suitable for most smartphones. Place your smartphone in the holder and make sure it is securely fastened. You can adjust the holder to different angles for the best viewing angle while cycling.

Use as a power bank

The iMoshion bike phone holder power bank has a built-in power bank with a capacity of 5000 mAh. Use the included USB cable to charge the power bank before you go out. To charge the phone while it is in the holder, press the on/off button, and the phone will charge wirelessly. You can also connect the phone to the power bank using a USB cable suitable for your type of phone (not included). Press the on/off button twice to turn off the power bank.

Instructions

Use as LED light

The iMoshion bike phone holder power bank has a powerful LED light. Press and hold the on/off button to turn on the light. The light can be used to illuminate the road ahead and to be seen in traffic. Press and hold the on/off button again to turn off the LED light.

Charging the power bank

To charge the power bank of iMoshion bike phone holder power bank, connect the included USB cable to the holder and a USB port on a computer or USB adapter (not included). It takes about 3 hours to fully charge the power bank.

Safety instructions

- The iMoshion bike phone holder power bank is designed with safety in mind. However, incorrect use can result in unsafe situations, shocks, or fire.
- Please do not expose the phone holder to fire, high temperatures, or direct sunlight. Immediately turn off the power bank if it becomes hot, emits a smell, or smoke.
- Please do not attempt to disassemble the power bank or make any modifications to its structure or any of its components.
- Do not use the iMoshion bike phone holder power bank during heavy rain or immersion in water, as this can damage the electronic components.
- Use the iMoshion bike phone holder power bank safely while cycling. Make sure to keep your attention on the road and not be distracted by your phone or the LED lamp. Use the holder only on the bike's stem and ensure that it is securely fastened.

Safety instructions

- Use the phone holder only when stationary or during leisurely cycling activities, such as cycling on a flat road or bike path. Do not use the phone holder during fast descents or off-road cycling, where you need both hands to control the bike.
- Make sure to use the LED lamp correctly. Do not shine the lamp directly at other cyclists or road users, as this can blind their vision and pose a potential danger.
- Charge the power bank before you go out, so you can charge your phone when needed. Only charge the power bank with the included cable and a safe, suitable adapter.
- Keep the iMoshion bike phone holder power bank out of reach of children and do not allow children to use it without adult supervision.
- Consult the user manual for more information on the safe use of the iMoshion bike phone holder power bank.

FAQ

Why isn't my power bank charging?

The charging cable or adapter may not be working properly. Make sure the charging cable is properly connected and the adapter is working correctly.

Why isn't the power bank charging my device?

The power bank may be empty, charge it before use. Some phone cases may interfere with wireless charging functionality, try it without the phone case. The cable may not be working properly, check if the charging cable is properly connected or try another cable.