

# Gebruikershandleiding voor de Universele 65W USB-C Oplader

## Inhoud

1. Inleiding
2. Veiligheidsinstructies
3. Compatibele modellen
4. Opladen van uw apparaat
5. Probleemoplossing

## 1. Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Universele 65W USB-C oplader. Deze oplader is ontworpen om een breed scala aan USB-C-compatibele apparaten op te laden, met inbegrip van maar niet beperkt tot laptops, tablets, smartphones en andere USB-C apparaten.

## 2. Veiligheidsinstructies

- Gebruik de oplader alleen in droge omgevingen.
- Trek de oplader uit het stopcontact als u deze voor een langere tijd niet gebruikt.
- Laat de oplader niet onbeheerd achter tijdens het opladen.
- Houd de oplader buiten bereik van kinderen.
- Open de oplader niet. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen binnenin.

## 3. Compatibele Modellen

De Universele 65W USB-C oplader is compatibel met de volgende modellen:

**Laptops:** MacBook Pro 14" (2021), MacBook Pro 13" 2022 (M2), MacBook Pro 13" 2020 (M1), MacBook Air 13" 2020 (M1/M2), Lenovo ThinkPad, ASUS ZenBook, Acer Chromebook, Dell Latitude, HP Spectre, Microsoft Surface Pro.

**Tablets:** iPad Pro 12.9-inch 4th / 3rd / 2nd / 1st Gen, iPad Pro 11-inch 2nd / 1st Gen, iPad Pro 10.5-inch, iPad Air 4th / 3rd Gen, iPad 8th / 7th Gen, iPad mini 6th/5th Gen.

**Smart Phones:** iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max, iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone XS, XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8Plus, iPhone 8, Google Pixel 6,6 Pro,5,4,4XL,3,3XL,3a,3aXL 2,2XL, Nexus 5x 6p, Nintendo Switch, Galaxy S10 S10e S10+ S9 S8, Note 9 8.

**Andere apparaten:** Steam deck, Nintendo Switch, AirPods Pro, Apple Watch.

## 4. Opladen van uw apparaat

Sluit de oplader aan op een stopcontact. Sluit vervolgens het andere uiteinde van de kabel aan op de USB-C poort van uw apparaat. Zorg ervoor dat de aansluiting goed past en dwing de connector niet in de poort als deze niet gemakkelijk past.

De oplaadtijd zal variëren afhankelijk van het specifieke model van uw apparaat en de resterende batterijcapaciteit.

## **5. Probleemoplossing**

Als uw apparaat niet oplaadt:

- Controleer of de oplader correct is aangesloten op het stopcontact en op uw apparaat.
- Probeer een ander stopcontact.
- Controleer of uw apparaat compatibel is met deze oplader.
- Als uw apparaat nog steeds niet oplaadt, kan er een probleem zijn met de oplader, de kabel, of uw apparaat.

Neem contact op met de klantenservice als u verdere assistentie nodig heeft.