



Handleiding handmatige peper- en zoutmolen set

Bijvullen


- Draai de knop boven op de molen (aangeduid met P voor peper en S voor zout) linksom totdat deze los is. Hierna is deze samen met de kop van de molen te verwijderen.
- Zie de afbeeldingen hieronder om te zien hoe dit eruit zou moeten zien.
- Gebruik het meegeleverde schepje om de molen bij te vullen met peper of zout. (peper in de molen met het P schroefje; zout in de molen met het S schroefje)

Gooi de peper- of zoutkorrels in de opening. Als u de peper- of zoutkorrels in de molen heeft gedaan, kunt u de molen weer terug in elkaar zetten. Plaats de kop weer op de molen en zorg dat het vierkante deel van de schroefdraad in de vierkante opening van de kop valt.

- Schroef hierna de S of P op de schroefdraad vast tot u de gewenste maalgraad heeft.

Maalgraad instellen

- Draai de knop boven op de molen linksom om de maalgraad grover in te stellen. Draai de knop rechtsom om de maalgraad fijner in te stellen.



Schoonmaakadvies

- Gebruik een doekje dat licht vochtig is en zacht aanvoelt. Vermijd het gebruik van reinigingsmiddelen of andere stoffen. Domp de molen nooit onder in vloeistof en plaats deze niet in de vaatwasser. Haal regelmatig het zout uit de zoutmolen en laat het een nacht op een droge doek drogen. Zout is een natuurlijke vochtvanger, wat betekent dat er mogelijk na een langere tijd wat vocht blijft hangen in de molen (mits deze dus niet regelmatig wordt leeggemaakt).