


Technische tekening



Ultra fast

Scroll wheel

Snel instellen



Wanneer het voltage lager is dan 2.5V zal de beeldscherm verlichting uitschakelen. Vervang de batterijen daarom op tijd

Functiebeschrijving

In/uitschakelen

- **AAN** : Probe uitvouwen
- **UIT** : Probe invouwen

Vind de probe op de achterzijde van het apparaat

Scherm

- **Wit** Huidige temperatuur < Vooringesteld
- **Groen** Huidige temperatuur = Vooringesteld tot +4°C /7°F
- **Rood** Huidige temperatuur > Vooringesteld tot +4°C /7°F

HOLD & °C/°F knop

- **HOLD** : Druk om temperatuur vast te houden
- **°C/°F** : Druk en houdt vast om eenheid te veranderen

Timer

- **AAN/Bekijken** : Druk op knop
- **UIT** : Druk en houdt knop vast

OK knop

- Druk om keuze te bevestigen


Batterij-compartiment

- **Openen** : Schuif naar beneden
- **Sluiten** : Schuif omhoog

Batterij

- AAA Batterij 2x

Scherm inhoud



- **AANGEPAST** : Kies een temperatuur naar keuze binnen de range van -50°C tot 300°C

- : Vleestypen

- **MEDIUM RARE**
MEDIUM WELL
WELL DONE : Vleesgaarheid selectie

- : Timer is actief

- Icoon knippert : : Druk om te bevestigen

Hoe te gebruiken

Custom modus instelling

Neem de instelling 136°F als voorbeeld

- 1 Draai het naar CUSTOMIZED en druk op wanneer het icoon knippert



- 2 **888°F** is aan het knipperen: Draai het scroll wheel om in te stellen

- 3 **136°F** is aan het knipperen: Druk op om te bevestigen



Voorgeprogrammeerde programma's

Neem instelling "Beef-Rare" als voorbeeld

- 1 Draai het naar "Beef-Rare"
- 2 **RARE** knippert: Druk op om te bevestigen



Timer instelling

Neem instelling "12 seconden" als voorbeeld

- 1 Druk op voor timer instelling
- 2 Draai om timer in te stellen
- 3 **0 12** knippert: druk op om het aftellen te starten



druk op opnieuw om te pauzeren

* Druk en houdt de knop om te annuleren

* 999 seconden is het maximum

Houdt huidige temperatuur vast

- 1 Druk op temperatuur vast te houden



- 2 Druk op om de HOLD modus te annuleren

Eenheid knop

- 1 Druk en houdt de knop vast om de meeteenheid te veranderen



Veiligheid en risico's

- 1 Kinderen mogen het apparaat enkel gebruiken onder toezicht en verantwoordelijkheid van een volwassen persoon.
- 2 Het is niet toegestaan om het apparaat in open vuur te gebruiken.
- 3 Het is niet toegestaan om het apparaat m.u.v. de RVS probe, te gebruiken in water.
- 4 Let op met gebruik van het apparaat in de buurt bij mensen. De probe is scherp voor huid en ogen.
- 5 Het apparaat is afwasbaar, maar mag niet in het water worden gelegd. probe when not using this device.
- 6 Gebruik de plastic bescherming voor de scherpe probe wanneer u het apparaat niet gebruikt.

Waarschuwingen

- Dit apparaat is enkel geschikt om de temperatuur te meten van voedsel zoals vlees en vloeistoffen. Niet te gebruiken voor mensen en dieren!
- Bij langdurig opslaan verwijdert u de batterijen.
- Let op met open vuur of hitte bij het apparaat zoals scherm en batterijen. Enkel de RVS probe is bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C/572°F

Disclaimer

Voor gebruik van het apparaat dient u de volledige gebruiksaanwijzing te hebben gelezen en in acht te nemen voor veilig gebruik. LOOXOLIFE is niet aansprakelijk voor eventuele schade door onjuist gebruik. Bij twijfel dient u contact op te nemen met LOOXOLIFE via info@looxolife.com

Technische specificaties

- 2x AAA batterij (Meegeleverd)
- 1 RVS probe
- Temperatuurbereik: -50°C tot 300°C/-58°F tot 572°F
- Afmetingen: 16 x 2 x 3,6 CM

Uitzonderingen

In de volgende gevallen zal de garantie komen te vervallen:

- Schade ten gevolge van het niet correct opvolgen van de gebruikershandleiding.
- Het apparaat bewust overbelasten.
- Indien u niet kan aantonen wanneer het product is aangeschaft.
- Schade ten gevolge van onjuist opbergen of vocht.
- Privé aanpassingen aan het apparaat zonder autorisatie van LOOXOLIFE.

Specificaties

Temperatuur bereik

- 50°C tot 300°C/-58°F tot 572°F

Bereik & Nauwkeurigheid

- ±1% (-50~199°C/-58~390°F)
- ±2% (200~300°C/392~572°F)

Programma instelling

- Customized
- Rare
- Medium Rare
- Medium
- Medium Well
- Well Done

Levensduur batterij

- Circa 600 uur

Waterbestendigheid

- IP65 Waterafstotend

FAQ

Q: Automatische uitschakeling?

A: Wanneer het apparaat langer dan 1 minuut niet wordt gebruikt schakelt het zichzelf uit.

Q: Waarom licht het scherm niet op?

A: In dit geval is het voltage van de batterij onder de 2.5V. vervang de batterijen nu.

Q: Hoe waterdicht is dit apparaat?

A: Afwasbaar met water, maar niet onderdompelen. Vervolgens direct afdrogen

Garantie bepalingen

LOOXOLIFE biedt u een garantie van 12 maanden op alle onderdelen m.u.v. de meegeleverde batterijen.

Contactgegevens

E-mail : info@looxolife.com

LOOXOLIFE, Heeze, The Netherlands