

Extra Handleiding

For-ce M01 MP3-speler



Opbouw

1. Algemeen
2. Algemene functies
3. Handige instellingen



FOR-CE

1 Algemeen

Veiligheid: wij adviseren u om de onderstaande punten te lezen om gevaarlijke situaties met betrekking tot brand en/of stroomschade te voorkomen.

- Leg de mp3 speler niet op een plek neer waar water of vocht is.
- Het product is NIET waterdicht. Gebruik nadat het product in water is gevallen is volledig op eigen risico
- Leg het apparaat niet in de buurt van vuur
- Gebruik een droog doekje voor het schoonmaken. Vochtige doekjes kunnen schade aanbrengen

Technische specificaties:

- 32GB intern geheugen
- 32GB micro SD-kaart onsteund
- 2,4" inch scherm
- 800Mah, 3,7V accu
- 3,5mm headphone jack
- Bluetooth 5.0
- Voldoet aan de Europese CE eisen

2 Algemene functies



2 Handige instellingen

Taal instellen:

- Houd de powerknop ingedrukt om de mp3 speler aan te zetten
- Gebruik de pijltjes om te navigeren naar de afbeelding van het "tandwiel" in het menu.
- Klik op de middelste toets om na het sub-menu te gaan.
- Selecteer vervolgens "language" en druk op de middelste toets
- Gebruik de pijltjes om naar beneden te gaan en selecteer de taal "Nederlands" klik vervolgens op de middelste toets.
- De ingestelde taal is nu Nederlands

Muziek op de mp3 speler zetten:

- Sluit de bijgevoegde oplaadkabel op de mp3 speler aan en plug het ander uiteinde aan op een laptop/computer
- Kijk of het optie "opladen en overbrengen" geselecteerd staat. Is dit niet het geval gebruik dan de pijltjes om er heen te navigeren
- de mp3 speler verschijnt nu als "USB-station" op uw computer, net als een USB-stick.
- Plaats de muziek in het betreffende USB-station. Als u graag met mappen werkt is dit het moment om de muziek al in mappen te zetten.
- Zodra het kopiëren klaar is haalt u de USB-kabel uit de MP3-speler en de muziek staat er op.

Wisselen tussen muziek dat op de MP3 speler staat en de SD-kaart:

- zet de mp3 speler aan door de aan en uitknop ingedrukt te houden.
- Ga vervolgens naar het onderdeel "Muziek" toe en druk op de middelste knop om verder te gaan.

- Scroll helemaal naar beneden.
 - Hier zit u de opties "Hoofdcatalogus" en "SD-catalogus"
 - Ga op de optie "Hoofdcatalogus" staan en druk op de middelste knop als u muziek wilt afspelen die op de MP3 speler staat.
- Selecteer "SD-catalogus" wanneer u muziek wilt afspelen op van de SD-kaart

Het koppelen van een bluetooth apparaat:

- Zet de mp3-speler aan door de powerknop ingedrukt te houden.
- Druk op de pijltjes knoppen totdat de optie "Bluetooth" in het midden van uw scherm staat.
- Druk vervolgens op de middelste knop.
- Selecteer nu de optie "Search for device" en druk op de middelste knop. De mp3 speler gaat nu opzoek naar Bluetooth apparaten
- Let op! zorg er voor dat het bluetooth apparaat wat u wilt koppelen zo ingesteld staat dat deze vindbaar is voor andere apparaten.
- Selecteer volgens het bluetooth apparaat wat u wilt koppelen en druk op de middelste knop.
- Uw apparaat is nu gekoppeld.
- Het kan zijn dat als u meerdere apparaten koppelt aan uw eigen bluetooth apparaat de mp3-speler niet altijd automatisch koppelt. Ga dan weer naar het bluetooth menu. Ga vervolgens naar "Device list" en selecteer u apparaat. De koppeling zou nu weer tot stand moeten komen.

Heeft u nog andere vragen dan kunt u contact opnemen met ons door een mail te sturen naar info@for-ce.com

Wij staan voor u klaar, ook na de verkoop.