

1. Lens	2. bevestigings steun	3. microfoon
4. aan/uit led wit	5. signaal aan blauw led	6. schroef voor driepoot
7. privacy cover		

- 1) draai de bevestigingsbeugel en plaats de webcam op de monitor
- 2) u kunt de webcam op uw monitor plaatsen volgens tekening
- 3) u kunt tevens de webcam op de bijgeleverde driepoot plaatsen
- om dit te doen: schroeft u eenvoudig de driepoot aan de bevestigingsbeugel




PIXXO

VERBIND JE WEBCAM

OVERZICHT

VEEL GESTELDE VRAGEN



- 1) Steek de webcam in de USB-aansluiting Van je PC, Laptop of TV (Set-top-Box)
- 2) Na ongeveer 1 minuut installeert de webcam Zich automatisch

Om te kunnen video bellen moeten zowel u als de persoon die u belt een video bel applicatie geïnstalleerd hebben. Zoals b.v. Messenger, Gmail, Skype, ZOOM, of Teams.

Naas een USB-camera en een applicatie voor videobellen hebben beide bellers tevens nodig:

- Computer met luidspreker of headset/hoorapparaat (De webcam heeft een ingebouwde microfoon)
- Een Breedband internetverbinding (ADSL, glasvezel of kabel)
- Controleer svp de vereisten van uw voorkeurs applicatie. Videobellen vereisten kunnen variëren naargelang de toepassing. Gewoonlijk is ca. 2Mbps upload vereist.

Hoe weet ik of mijn camera herkend wordt door mijn pc. Sluit de camera aan op een 2.0/3.0 USB poort.

Zodra de camera is aangesloten duurt het een paar minuten voor dat de camera herkend wordt. Om er zeker van te zijn dat de camera correct is geïnstalleerd controleert u het volgende: Instellingen (settings) Apparatenbeheer.

Hoe weet ik of mijn video-belloepassing mijn webcam gebruikt? Alle video-toepassingen hebben een optie-instelling om te Bekijken of de audio- of video apparatuur werkt. Tevens brandt de "power" LED wit aan rechtszijde op de cam. Zodra u start met video-bellen gaat ook aan linkerzijde op de cam de blauwe LED branden.