



Fitbitbandjes.nl

Handleiding Versa 3/Sense bandjes


Maten:

Small = 14 - 18cm

Large = 18 - 22cm

Bandje losmaken Versa 3 / Sense

1. Draai je Fitbit om
2. Druk het schuifknopje naar je Fitbit toe
3. Haal het bandje los
4. Klik je nieuwe bandje op je Fitbit en ga #Fitbitinstijl de dag door!



Milanees bandje omdoen:



Vragen?

www.Fitbitbandjes.nl of volg ons op Instagram @Fitbitbandjes.nl

Omdat kopen met korting gewoon veel leuker is!