



Quick Start

Best Berry Precisie Weegschaaltje

- Gebruik
- Tare-functie
- Tel-functie
- Eenheden
- Kalibratie

Gebruik

Start met wegen.

- Leg het weegschaaltje op een horizontaal en vlak oppervlak.
- Druk op de ON/OFF-knop om de weegschaal in te schakelen.
- Wacht tot "0.00" word weergegeven.
- Plaats de objecten op het weegplateau.

Tare-functie

Met de tare-functie zet je de teller terug op "0.00".

- Schakel de weegschaal in, zoals bij "gebruik" vermeld.
- Leg het te tarreren object op het weegplateau.
- Druk op de TARE-knop en wacht tot de display "0.00" aangeeft.
- Leg nu het netto-gewicht object op het weegplateau.

Tel-functie

Met de tel-functie, telt de weegschaal hoeveel units er op de weegschaal liggen.

- Schakel de weegschaal in, zoals bij "gebruik" vermeld.
- Plaats 1 unit, van de hoeveelheid die je wilt tellen, op het weegplateau.
- Druk op de COUNT-knop. Het display geeft nu aan dat het om 1 stuks gaat.
- Verwijder de enkele unit en leg de gewenste hoeveelheid erop.
- De weegschaal toont nu de telling.

Eenheden

Selecteer de eenheid waarmee je wilt wegen.

- Schakel de weegschaal in, zoals bij “gebruik” vermeld.
- Druk op de UNIT-knop om van eenheid te wisselen.
- Je hebt keuze uit de volgende eenheden:
 - g = gram
 - OZ = ons
 - T = tola
 - gn = grain
 - ozt = troy ounce
 - dwt = pennyweight
 - ct = karaat

Kalibratie

Weegt de weegschaal niet accuraat meer? Reset de weegschaal dan doormiddel van kalibratie met een kalibratiegewicht.

- Schakel de weegschaal in, zoals bij “gebruik” vermeld.
- Druk de UNIT-knop in tot er CAL staat.
- Druk nogmaals op de UNIT-knop.
- Op de display verschijnt de vereiste kalibratie gewicht van 500 gram.
- Voeg de kalibratiegewicht van 500 gram toe.
- De display geeft nu “PASS” aan en keert weer terug naar de normale weegmodus.