

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Handleiding

## Dierenvriendjes Microfoon



# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Dierenvriendjes Microfoon** van **VTech**<sup>®</sup>. Wij van **VTech**<sup>®</sup> doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Spreek en zing in de **Dierenvriendjes Microfoon** van **VTech**<sup>®</sup> om je stem te versterken en kijk naar de mooie lichteffecten. Druk op de toetsen om vrolijke reacties te horen en kennis te maken met dieren en muziek. Het is tijd voor plezier!



# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Dierenvriendjes Microfoon
- Eén handleiding


## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, tie-wraps, verpakkingsslotjes, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

## Losmaken van de verpakkingsslotjes:

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.




## Demo-stand

Wanneer de **Dierenvriendjes Microfoon** in de verpakking zit, staat deze in een demo-stand. Neem de microfoon uit de verpakking en schakel hem UIT. Verschuif vervolgens de Aan/Uit-volumeschakelaar naar het lage of hoge volume om de demo-stand te verlaten en normaal te kunnen spelen.

# HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van de microfoon. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



## WAARSCHUWING

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.

- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

### **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## **Milieu**

### **Verwijdering van batterijen en product**



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

## FUNCTIES

### 1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het hoge (  ) of het lage (  ) volume om het speelgoed AAN te zetten. Je hoort een grappig geluidje, een vrolijk zinnetje en een gezongen liedje. Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar ( ● ) om het speelgoed UIT te zetten.



### 2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Dierenvriendjes Microfoon** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

#### Let op:


Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of wanneer de knipperende lichtjes langzaam uit gaan, raden wij aan de batterijen te vervangen.

## ACTIVITEITEN

1. Druk op de vier **dier-toetsen** om kennis te maken met cijfers, dieren en dierengeluiden. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



2. Druk op de **muziek-toets** om gezongen liedjes en melodietjes te horen. Druk tijdens een melodietje op de **dier-toetsen** om de dieren mee te laten zingen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



3. Praat in de microfoon, luister naar de effecten en zie hoe de lichtjes van kleur veranderen. Wanneer je tijdens een melodietje langer dan 2 seconden in de microfoon praat, hoor je grappige geluidjes. Het geluid van het speelgoed zal zachter worden wanneer de microfoon geactiveerd wordt.

## MELODIETJES

1. Hickory Dickory Dock
2. In de maneschijn
3. London Bridge
4. Alle eendjes zwemmen in het water
5. Het regent, het regent
6. Mary Had a Little Lamb
7. Do You Know the Muffin Man?
8. Teddy Bears' Picnic
9. Row, Row, Row Your Boat
10. Zakdoekje leggen
11. Three Little Kittens
12. Klap eens in je handjes
13. The Bear Went Over the Mountain
14. Polly Put the Kettle On
15. Yankee Doodle

# GEZONGEN LIEDJES

## Liedje 1

Kom pak de microfoon en zing maar mee.

Dans erbij, ja jippiejee!

1, 2, 3, tel, dans en lach.

Zing de hele dag.

## Liedje 2

Ik ben een lieve puppy, ik kwispel met mijn staartje.

Ik hou van galopperen, ja ik ben een paardje.

Miauw, ik ben een katje lief en klein.

'k Ben een schaapje in de wei!

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelpaneel niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.



## LET OP:

Als de **Dierenvriendjes Microfoon** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
  2. Zet het daarna weer aan.
  3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
  4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

### **BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

**Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***

