



Smartgoodz

## TWS Wireless Earbuds Functie-instructies

### Product beschrijving:

- Smartgoodz wireless earbuds
- LED display
- Usbc Snelladen
- In ear wireless earbuds
- Touch control
- Smartgoodz Oplaadcase
- Snelladen
- ENC
- Siri/Alexa

### Inhoud verpakking:

- Smartgoodz Bluetooth wireless earbuds
- Smartgoodz Oplaadcase
- UsbC kabel
- Oordop kapjes 3 maten. S – M – L

www.smartgoodz.nl

### Technisch gegevens:



- ① LED display
- ② Magnetisch laadpunt
- ③ USB-C fast charging
- ④ Speakers
- ⑤ Contact punten
- ⑥ Touchcontrol

www.smartgoodz.nl

### Specificaties:

- Model ~~XXXX~~
- Bluetooth versie – V. 5.3+EDR
- Oordop batterij percentage – 30 Mah
- Oplaadcase batterij percentage - 350 Mah
- Verbindingsbereik – meer als 10 meter
- Standby tijd – 140 uur
- Speeltijd – 4,5 uur
- Werk voltage – 3.3V/4,2V
- Oplaadtijd- 70 minuten maximaal
- Speaker model – F13/32Ohm
- Frequentie – 20-20k HZ
- Input power - 5V
- ENC



www.smartgoodz.nl

### Voorzorgmaatregelen:

- De bluetooth oordoppen inclusief de oplaadcase moeten bewaard blijven in een droge en geventileerde omgeving.
- Voorkom contact met oliën, vochtige omgevingen, en vochtige dampen om de prestaties van het product niet te beïnvloeden.
- Vermijd reiniging met irriterende, organische en chemische oplosmiddelen of materialen die de oordoppen kunnen beschadigen.
- Gebruik de headset volgens de juiste specificaties en let op de invloed van de gebruiksomgeving.
- Vermijd extreem lage temperaturen, extreem hoge temperaturen. Zorg ervoor dat de oplaadcase en de oordoppen opgeborgen worden in een omgeving van 0°C tot maximaal 40°C.
- Voor garantie op een goede verbinding is het aan te raden dat de afstand tussen de oordoppen en het verbonden apparaat niet meer bedraagt dan 10 meter.
- Als de bluetooth oordoppen geen verbinding maken of niet goed communiceert met uw apparaat, verwijder dan de oordoppen niet zonder eerst los te koppelen van uw apparaat. Plaats de oordoppen opnieuw in de oplaadcase, en laadt de case volledig op. Probeer het

www.smartgoodz.nl

5  
vervolgens opnieuw. Ondervind u dan alsnog problemen om verbinding te krijgen met uw apparaat en de oordoppen, neem dan contact op met onze klantenservice.

- Voor het opladen van de oplaadcase en de oordoppen adviseren we u een 5v adapter te gebruiken met minimaal 15W tot maximaal 30W aan vermogen. We adviseren u om de Smartgoodz Usb C adapter van 25W voor het beste veiligste en snelste resultaat van het opladen van de oplaadcase.

#### Automatisch opstarten:

- Stap 1: Open de boven klep van de oplaadcase.
- Stap 2: Verwijder de oordoppen uit de oplaadcase. Op dit moment zullen de oordoppen automatisch opstarten en zijn klaar om verbinding te maken met uw apparaat.

#### Automatisch uitschakelen :

- Stap 1: Haal de oordoppen na gebruik uit je oren.
- Stap 2: Doe de linker en rechter oortelefoon in de oplaadcase, sluit het klepje van het oplaadcase en de oordoppen worden automatisch uitgeschakeld en opgeladen.

#### Handmatig inschakelen:

- Stap 1: Druk gedurende 5 seconden op de linker en de rechter oordop om de bluetooth oordoppen op te starten.

www.smartgoodz.nl

#### Handmatig uitschakelen:

- Stap 1: Als de oordoppen aan staan en met elkaar verbonden zijn, klik je op een van beide oren. Het apparaat schakelt na 4 seconden uit.
- Stap 2: Doe de linker en rechter oordoppen in de oplaadcase, sluit de klep van de oplaadcase en de oordoppen worden automatisch uitgeschakeld en opgeladen.

### Bluetooth koppelen met apparaat:

- Stap 1: Neem de oortelefoons uit de oplader.
- Stap 2: Activeer bluetooth op uw mobiel of ander apparaat.
- Stap 3: Zoek de bluetooth oordoppen op met uw apparaat.
- Stap 4: Klik op verbinden op uw apparaat, de bluetooth oordoppen zullen binnen enkele seconden verbinden. Een stem zal bevestigen dat u verbonden bent.

### Bediening van de oordoppen:

#### Telefoneren:

- ✓ Druk op een van beide oordoppen om een inkomend gesprek te beantwoorden of te beëindigen.
- ✓ Houd een van beide oordoppen 1,5 seconden ingedrukt om een gesprek te weigeren.

www.smartgoodz.nl

#### Pauzeren/afspelen van muziek:

- ✓ Druk eenmaal op een van de oordoppen om muziek te pauzeren of af te spelen.

#### Vorige/volgende track afspelen:

- ✓ Dubbelklik tijdens het afspelen van de muziek op de linker oordop om de handeling van het vorige nummer te voltooien.
- ✓ Dubbelklik tijdens het afspelen van de muziek op de rechter oordop om de handeling van het volgende nummer te voltooien.

#### Volume verhogen en verlagen:

- ✓ Tik driemaal achtereenvolgend op de linker oordop om het volume te verhogen.
- ✓ Klik drie keer op de rechter oordop het volume te verlagen.

#### De spraak assistent activeren:

- ✓ Houd gedurende 1,5 seconden een van de oordoppen ingedrukt om SIRI/Alexa te activeren.



www.smartgoodz.nl