





instruccions d'ús: - Girar la roda indicada amb el símbol  per posar el rellotge en l'hora desitjada.


- Girar la roda indicada amb el símbol  per fixar l'hora d'alarma desitjada.


- Si desitja que soni l'Himne del FCBarcelona com alarma, col·loqui la palanca en la posició indicada amb el símbol <sup>BB</sup> .


- Si desitja que sonin les campanes com alarma, col·loqui la palanca en la posició .

- Per apagar l'alarma, col·loqui la palanca en posició OFF.

instrucciones de uso: - Gire la rueda indicada con el símbolo  para poner el reloj en la deseada.

- Gire la rueda indicada con el símbolo  para fijar la hora de alarma deseada.

- Si desea que suene el Himno del FCBarcelona como alarma, coloque la palanca en la posición indicada con el símbolo <sup>BB</sup> .

- Si desea que suenen las campanas como alarma, coloque la palanca en la posición .

- Para apagar la alarma, coloque la palanca en la posición OFF.

Funciona con pilas ( 2 pilas AA 1,5v). Pilas no incluídas.  
Por favor, mantenga este envase para próximas referencias.  
⚠ ADVERTENCIA: RIESGO DE ASFIXIA. No recomendado para menores de 3 años por contener piezas pequeñas.

Funciona amb piles ( 2 piles AA 1,5v). Piles no incloses.  
Si us plau, mantingui aquest envàs per a pròximes referències.  
⚠ ADVERTÈNCIA: RISC D'ASFIXIA. No recomanat per menors de 3 anys per contenir peces petites.

Certifica que en el procés de fabricació d'aquest producte no hi ha intervingut mà d'obra infantil.  
Certifica que en el proceso de fabricación de este producto no ha intervenido mano de obra infantil.  
We declare that no child labour has been used in the manufacturing process.



CE



RoHS



©FCBARCELONA



CYP BRANDS EVOLUTION S

B-80271802

MADE IN CHINA

DM-10-BC



8 426842 059174