


THUNDERZ


Thunderz Buds True Wireless Gebruikshandleiding



Bedankt voor de aankoop van Thunderz Buds, lees deze handleiding zorgvuldig voordat je dit product gebruikt.

Specificaties

Merk: Thunderz
 Model: Buds
 Naam: TWS Earbuds
 Serie Kleur: Zwart
 Materiaal: PC
 Bluetooth-versie: 5.3
 Bluetooth-bereik: ≤12m
 Luidsprekerdiameter: 13 mm
 Luidsprekergevoeligheid: 105 ± 3dB
 Luidsprekerimpedantie: 32Ω
 Frequentiebereik luidspreker: 20Hz-20KHz
 SNR: >70
 Gewicht oortjes: ongeveer 3,8 g * 2
 Batterijcapaciteit oortjes: 35mAh
 Continue speelduur: ongeveer 7 uur
 Continue gesprekstijd: ongeveer 3 uur
 Oplaadtijd oortjes: ongeveer 1,5 uur
 Gewicht oplaadcase: ongeveer 43 g
 Batterijcapaciteit oplaadcase: 400 mAh
 Oplaadtijd oplaadcase: ongeveer 2 uur
 Ingang oplaadcase: 5V
 Levensduur batterij: ongeveer 31 uur (gebruik met beide oortjes tegelijk)
 Afmetingen oplaadcase: 51 * 58 * 26 mm
 Geschikt voor: Android / iOS Bluetooth-apparaten



Hoe te gebruiken

Functie	Status	Bedienen	Presentatie geluid	Indicatielampje
Aan	Uit	Open de klep van de oplaadcase, de oortjes worden automatisch ingeschakeld	/	Rode en blauwe lampjes knipperen afwisselend
Uit	Aan	Plaats de oortjes in de oplaadcase Als er binnen 3 minuten na het inschakelen of loskoppelen geen apparaat is aangesloten, worden de oortjes automatisch uitgeschakeld	/	/
TWS verbinding	Aan	Na het inschakelen worden twee oortjes automatisch gekoppeld	didi	/
TWS verbroken	Aan	Plaats de oortjes in de oplaadcase en sluit het klepje	/	/
Verbinden met apparaat	Aan	Open de Bluetooth-interface van de mobiele telefoon of andere apparaten, zoek naar het apparaat "Thunderz Buds" en klik om verbinding te maken	didi	/
Apparaat loskoppelen	Verbinding	Schakel de Bluetooth van het apparaat uit/ verbreek de verbinding door een te grote afstand tot de verbinding te maken	di	/
Opnieuw koppelen	Aan	Schakel de Bluetooth van het laatst verbonden apparaat in en keer terug naar de effectieve Bluetooth-verbindingafstand van het apparaat, de oortjes zullen automatisch opnieuw verbinding maken (als u niet opnieuw verbinding kunt maken, klikt u op een ooraanraakgebied)	didi	/
Muziek afspelen/pauzeren	Muziek speelt af	Klik op het linker/rechter ooraanraakgebied	/	/

Vorige nummer	Muziek speelt af	Dubbelklik op het linker/ooraanraakgebied	/	/
Volgende nummer	Muziek speelt af	Dubbelklik op het rechter/ooraanraakgebied	/	/
Maak Siri wakker	Verbinding	Druk gedurende 2 seconden lang op het linker-/rechter/ooraanraakgebied	/	/
Beantwoord telefoonoproep	Inkomende oproep	Klik op het linker/rechter ooraanraakgebied	/	/
Beëindig telefoonoproep	In gesprek	Klik op het linker/rechter ooraanraakgebied	/	/
Telefoonoproep weigeren	Inkomende oproep	Houd het linker/rechter ooraanraakgebied lang ingedrukt	/	/
Waarschuwing voor bijna lege batterij	Verbinding	Als de batterij van de oortjes bijna leeg is, hoort u af en toe een gesproken melding	/	/
Oortjes opladen	/	Plaats de oortjes in de oplaadcase	/	Tijdens het opladen brandt het rode lampje 10 seconden en gaat dan uit; wanneer de oortjes volledig opgeladen zijn, gaat het lampje uit
Oplaadcase opladen	/	Sluit de oplaadkabel aan om de oplaadcase op te laden	/	Tijdens het opladen knippert het oranje lampje; wanneer volledig opgeladen, brandt het oranje lampje altijd

① Als het ene oortje na het inschakelen en koppelen is uitgeschakeld, werkt het andere normaal.
 ② De oortjes maken automatisch opnieuw verbinding met een recent verbonden apparaat wanneer ze opnieuw worden gebruikt.
 ③ Als de oordopjes niet automatisch opnieuw verbinding kunnen maken met apparaten, maak dan handmatig verbinding met de Bluetooth van het apparaat.

Waarschuwingen (typisch niet compleet)

- De oortjes hebben een linker- en een rechterdeel. Pas na het dragen de hoek aan om ze stabiel in de oren te krijgen.
- Er kan alleen een 5V-adaptor worden gebruikt om de oplaadcase en de oortjes op te laden. Gebruik geen adapter met een spanning hoger dan 5V. Als de oplaadcase de oortjes niet kan opladen, maak dan het oplaadcontactpunt van de oortjes schoon en plaats het terug in de oplaadcase.
- Gebruik geen zware voorwerpen om het product samen te drukken of te stoten. Houd het uit de buurt van extreem hete of vochtige omgevingen.
- Om signaal storing en onderbroken geluid te voorkomen, dien je uit de buurt te blijven van WiFi-routers en andere hoogfrequente uitzendingen apparaten wanneer je het product gebruikt.

Garantiekaart

Bedankt voor het kiezen van Thunderz! De garantie op de carrosserie van dit product is 1 jaar vanaf de verkoopdatum, accessoires zijn niet inbegrepen in de garantie. Binnen garantie normaal gebruik, als de goederen een kwaliteitsprobleem hebben, zullen wij verantwoordelijk zijn voor het repareren ervan.

Onderstaande situatie niet inbegrepen in garantie:

- Je hebt geen geldig aankoopcertificaat en garantiekaart.
- Shell schade of fysieke schade door mens.
- Val, extrusie, doorveek, vocht of andere door mensen veroorzaakte schade.
- Schade door natuurrampen zoals overstroming, brand, blikseminslag.


NO:		Aankoopdatum:	
Klant:		Handelaar:	
Adres:			
Telefoon:			
Batchnummer:			

De stippellijn hier is een symmetrielij. Gelieve deze niet afdrucken.

De stippellijn hier is een symmetrielij. Gelieve deze niet afdrucken.

THUNDERZ


Thunderz Buds True Wireless User Manual



Thank you for purchasing Thunderz buds. Please read this manual carefully before using the product and keep it well for future reference.

Specification

Brand: Thunderz
 Model: Buds
 Name: TWS Earbuds
 Color: Black
 Material: PC
 Bluetooth-version: 5.3
 Bluetooth range: ≤12m
 Speaker diameter: 13mm
 Speaker sensitivity: 105±3dB
 Speaker impedance: 32Ω
 Frequency response: 20Hz-20KHz
 SNR: >70
 Earbuds weight: about 3.8g*2
 Earbuds battery capacity: 35mAh
 Playing time: about 7h
 Calling time: about 3h
 Earbuds charging time: about 1.5h
 Charging case weight: about 43g
 Charging case battery capacity: 400mAh
 Charging time for the case: about 2h
 Charging case input: 5V
 Stand-by time: 31h
 Charging case size: 51*58*26mm
 Compatibility: for Android/iOS devices with Bluetooth function



How to use

Function	Current Status	How to Operate	Voice Prompt	Indicator
Power on	Power-off	Open charging case lid and earbuds will automatically power on	/	Red and blue lights flashing alternately
Power off	Power-on	Put earbuds into charging case If there is no connected devices within 3mins after power-on or disconnected, earbuds will auto power off	/	/
TWS Pairing	Power-on	After power on, two earbuds will auto pairing	didi	/
TWS Disconnection	Power-on	Put earbuds into charging case and close lid	/	/
Connect to Device	Power-on	Turn on device's Bluetooth and search for "Thunderz Buds", and finish connection	didi	/
Disconnect to Device	Connected	Turn off device's Bluetooth/disconnect due to out of connection distance	di	/
Reconnect	Power-on	Turn on the latest connected device's Bluetooth, and within connection range, earbuds will auto reconnect (if not, please press earbud once)	didi	/
Play/Pause Music	Music Playing	Touch L/R earbud once	/	/
Prev Song	Music Playing	Touch L earbud twice	/	/
Next Song	Music Playing	Touch R earbud twice	/	/
Wake up Siri	Connected	Long press L/R earbud for 2s	/	/

Answer calls	Calls coming	Touch L/R earbud once	/	/
Hang up calls	In a call	Touch L/R earbud once	/	/
Reject calls	Calls coming	Long press L/R earbud	/	/
Low battery prompt	Connected	When the earbud battery is too low, you will hear a voice alert every so often	/	/
Charging for earbuds	/	Put the earbuds into the charging case	/	When charging, red light is on for 10s and then goes off; when fully charged, the light goes off
Charging for the case	/	Connect the charging cable to charge the case	/	When charging, the orange light flashes. When fully charged, the orange light is always on

① After power on and paired, if one earbud is power off, the other one will work normally.
 ② The earbuds will automatically reconnect to a recently connected device when used again.
 ③ If the earbuds can not auto reconnect to devices, please manually connect to the device's Bluetooth.

Attentions (typical but not complete)

- The Earbuds have left and right parts. To make them stable in ears, please adjust the angle after wearing them.
- Only 5V adapter can be used to charge the case and Earbuds. Do not use adapter with voltage higher than 5V.
- When the case fails to charge the Earbuds, please clean the Earbuds' charging contact point and put it back to case.
- Do not use heavy objects to squeeze or impact the product. Keep it away from extremely hot or humid environment.
- In order to avoid signal interference and discontinuous sound, please stay away from WiFi routers and other high-frequency transmitting devices when using the product.

Warranty Card

Thanks for choosing Thunderz! This product machine body warranty is 1 year since the selling date, accessories not include in warranty. Within warranty normal use, if the goods have quality problem, we will responsible for fixing it.

Below situation not include in warranty:

- Have no valid buying certification and warranty card.
- Shell damage or physical damage by human.
- Fall, extrusion, soaking, damp or other human-caused damage.
- Damage by natural disasters like flood, fire, lightning stroke.

NO.:		Date of Purchase:	
Customer:		Dealer:	
Address:			
Telephone:			
Batch Number:			

Gebruiksaanwijzing ongevouwen formaat: 90x480mm (afmetingen eindproduct: 90x60mm) enkel zwart dubbelzijdig bedrukt, accordeon vouwbaar