


Belangrijke veiligheidstips

- Lees voor gebruik deze handleiding en gebruiksaanwijzing aandachtig en volledig door.
- Voeg deze tip en gebruiksaanwijzing zeker toe als u het product aan een derde overhandigt.

Funcieoverzicht



Oplaad Instructies:


Wanneer de spanning van de headset laag is, knippert het rode lampje één keer per seconde en klinkt er een alarmgeluid. Sluit op dat moment de voedingsadapter aan om de headset op te laden. Als dit niet gebeurt, wordt de headset automatisch uitgeschakeld wanneer de stroom te laag is.

Nadat de headset is opgeladen met behulp van de magnetische datakabel, verandert de werkindicator van rood (constant aan) naar blauw (constant aan). Let op: gebruik een DC 5V-voedingsadapter die voldoet aan de nationale normen en is gecertificeerd met CCC voor het opladen.

Bluetooth-koppeling

Eerste keer koppelen:

Houd de multifunctionele power knop 3 seconden ingedrukt terwijl de headset is uitgeschakeld. Het blauwe lampje brandt continu gedurende 1 seconde, het rode/blauwe lampje knippert afwisselend. De headset is ingeschakeld en gaat direct naar de bluetooth-zoekstatus van uw mobiele telefoon. Schakel vervolgens uw telefoon of bluetooth-apparaat in, zoek naar "P8" in de bluetooth-lijst en klik op verbinden.



Instructies:

- Zet de hoofdtelefoon aan:**
Houd in de uitgeschakelde toestand de multifunctionele power knop 3 seconden ingedrukt totdat het blauwe lampje brandt en u een "Di Di"-geluid hoort. De hoofdtelefoon gaat automatisch naar de koppelingsmodus. Het rode en blauwe lampje knipperen afwisselend en de gekoppelde apparaten worden automatisch verbonden.
- Schakel de hoofdtelefoon uit:**
Houd in de ingeschakelde toestand de multifunctionele power knop 4 seconden ingedrukt
- Licht aan of uit:**
Druk 3x op de multifunctionele power knop om het licht aan te schakelen, druk weer 3x op de knop om te schakelen tussen de altijd aan, knipperend en uit-modus. U hoort een "Di-Di-geluid".

Verbinding verbreken en opnieuw verbinden:

Wanneer de hoofdtelefoon en het apparaat buiten het Bluetooth-bereik zijn, wordt de verbinding verbroken en hoort u een "Di Di"-geluid. De hoofdtelefoon maakt automatisch verbinding als het binnen 3 minuten terugkeert naar het verbinding bereik van de hoofdtelefoon en het apparaat. Als dit langer dan 3 minuten duurt, gaat de hoofdtelefoon naar de stand-by-modus en moet u kort op de multifunctionele power knop drukken om opnieuw te zoeken. Als er na 5 minuten nog steeds geen verbinding is, schakelt de hoofdtelefoon automatisch uit.

Schakelen tussen de Bluetooth-modus en de lokale opslag modus (mp3):

Druk in de ingeschakelde toestand 2 keer op de multifunctionele power knop om afwisselend tussen de Bluetooth-modus en de mp3-modus te schakelen. U hoort een geluid prompt van "Bluetooth mode" of "Card mode".

Inkomende oproepen beantwoorden/weigeren:

Druk kort op de multifunctionele power knop om een inkomende oproep te beantwoorden. U hoort een "Di Di"-geluid als bevestiging. Druk lang op de multifunctionele power knop

Gesprek beëindigen:

Druk tijdens een gesprek op de multifunctionele power knop om het gesprek te

Gesprek dempen/gedempte modus opheffen:

Houd tijdens een gesprek de volumeknop omhoog 3 seconden ingedrukt. Het groene lampje gaat branden en er klinkt een pieptoon om aan te geven dat de dempmodus in- of uitgeschakeld is.

Muziek afspelen/pauzeren:

Druk kort op de multifunctionele power knop om de muziek af te spelen of te

Volume hoger of volgend nummer:

Druk kort op de volumeknop omhoog om het volume te verhogen. Druk lang op de volumeknop om te schakelen naar het volgende nummer. Wanneer je het maximum volume hebt behaald hoor je een "Di Di Di" melding.

Volume omlaag of vorig nummer:

Druk kort op de volumeknop omlaag om het volume te verlagen, houd de volume omlaag-toets lang ingedrukt om naar het vorige nummer te schakelen; het minimumvolume gaat gepaard met een "Di Di Di" melding.

Hoe nummers overzetten op de mp3?

Koppel de datakabel via USB aan uw pc, laptop of mobiele telefoon (met de bijgeleverde magnetische OTG-adapter). Op je device zal een drive tevoorschijn komen met de naam P8. Via deze drive kun je het nummer verwijderen, overzetten en nieuwe toevoegen. Zorg ervoor dat het nummer goed is gedownload. Wanneer je de kabel wilt verwijderen, dien je eerst het apparaat te ontkoppelen via het apparaat.

Voorzorgsmaatregelen:

- Het wordt automatisch uitgeschakeld na 5 minuten zonder verbinding met een mobiele telefoon.
- Laad dit product volledig op voor het eerste gebruik.
- Zorg ervoor dat de bone conduction volledig is gedroogd, voordat je hem aan de oplader legt.
- Dompel het product niet langdurig onder in vloeistof.
- Demonteer of repareer of wijzig dit product om welke reden dan ook niet, anders kan dit brand, elektrische storing of zelfs volledige schade aan dit product veroorzaken.
- Als het opladen is voltooid, koppelt u de oplader los van het apparaat, koppelt u de oplader los en laadt u het apparaat niet langer dan 12 uur continu op.
- CGooi de oude batterij niet weg bij het oude huisvuil. Onjuiste verwijdering van de batterij kan ertoe leiden dat de batterij vlam vat of explodeert. Gooi dit product, de batterij en andere accessoires weg in overeenstemming met de lokale regelgeving. De batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte.
- De batterij mag niet worden gedemonteerd, gestoten, samengedrukt of in vuur worden gegooid. Als het erg opgezwollen is, gebruik het dan niet meer.
- Repareer dit product niet zelf.
- Als consumenten een voedingsadapter gebruiken om op te laden, dienen ze een voedingsadapter aan te schaffen die is gecertificeerd door CCC en voldoet aan de normen.

Basic Parameters balboaz P8

- Gewicht: blank metaal 32,5 g
- Hoofdtelefoon Formaat: 135*101*45mm
- Bluetooth-versie: V5.3
- Transmissieafstand: 10M
- Frequentiebereik: 140Hz ~15KHz
- Speelduur: 6 uur (ongeveer 80% volume)
- Opladetid: 1,5 uur
- Oplaad Ingang: DC 5.0V ~ 150Ma
- Batterijcapaciteit: 180mAh
- Waterdichte kwaliteit: IPX8
- Hoofdtelefoon Type: Bluetooth-oortelefoon met beengeleiding tijdens de nacht

Mocht het bovenstaande uw probleem nog steeds niet oplossen, dan is het raadzaam contact op te nemen met balboaz op tijd om u op tijd technische ondersteuning en after-sales service te bieden, nogmaals bedankt voor uw steun!

Disclaimer:


balboaz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, verlies of letsel veroorzaakt door het gebruik van de genoemde producten of de informatie in deze handleiding. Hoewel we ons best hebben gedaan om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, kunnen er onbedoelde fouten of onvolledigheden optreden. Het gebruik van de producten en het opvolgen van de instructies is volledig op eigen risico van de gebruiker. balboaz aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van de instructies, onjuist gebruik van de producten of andere gerelateerde handelingen. Het is belangrijk om de veiligheidsrichtlijnen en lokale wetten en voorschriften te volgen bij het gebruik van de producten. Neem bij vragen, problemen of twijfels altijd contact op met de klantenservice van balboaz voor nadere assistentie.

Important Safety Tips

Please read this prompt and instruction manual carefully and completely before use.

Please be sure to include this tip and instruction manual when handing over the

Feature Overview



Charging Instructions


When the voltage of the headset is low, the red light flashes once per second, and there is an alarm sound. At this time, please connect the power adapter to charge the headset, otherwise the headset will automatically shut down when the power of the headset is too low.

After the headset is charged through the magnetic data cable, the work indicator changes from red (steady on) to blue (steady on). Note: Please use a DC 5V power adapter that meets national standards and has passed CCC certification for charging.

Bluetooth pairing

Pairing for the first time

In the off state, press and hold the multi-function button for 3 seconds, the blue light is always on for 1 second, the red/blue light flashes alternately, the headset is turned on and directly enters the mobile phone Bluetooth pairing search state. Then turn on your phone or bluetooth device, find "P8" from the bluetooth list, and click connect.



Instructions

Turn on the headset:

In the power-off state, press and hold the multi-function button for 3 seconds until you see the blue light on, accompanied by a "Di Di" sound, and automatically enter the pairing mode. The red/blue flashes alternately, and the paired device will be automatically connected.

Turn off the headset:

In the power-on state, press and hold the multi-function button for 4 seconds until the red light is on, accompanied by a beeping sound.

Disconnect and Reconnect:

When the headset and the device exceed the Bluetooth connection distance, the headset will be disconnected, and there will be a "Di Di" sound. It will automatically reconnect when it returns to the headset and device connection range within 3 minutes. If it exceeds 3 minutes, it will enter the standby state and need to press briefly. Press the multi-function key to search again, if it is still not connected after 5 minutes, the headset will automatically shut down.

Switch between Bluetooth mode and local storage mode:

In the power-on state, double-click the multi-function button, the Bluetooth mode and the local storage mode are switched alternately, and the prompt sound of "Bluetooth mode" or "Card mode" will be heard

Night running light mode on or off:

In the power-on state, three-click the multi-function button, the night running light mode will be switched between three modes: always on, flashing, and off, accompanied by a "Di Di" sound.

To answer/reject calls:

When there is an incoming call, short press the multi-function button to answer, accompanied by a "Di Di" prompt; long press the multi-function button to reject the call;

Hang up the call:

During a call, click the multi-function button to hang up;

Mute/unmute call switching:

During a call, press and hold the volume up button for 3 seconds, the green light will be on and accompanied by a beep sound, indicating that the silent mode is turned on or off;

Play/pause music:

Short press the multi-function button to play/pause the music;

Volume up or next song:

Short press the volume up key to increase the volume, long press the volume up key to switch to the next song; the maximum volume is accompanied by a "Di Di Di" prompt;

Volume down or previous song:

Short press the volume down key to decrease the volume, long press the volume down key to switch to the previous song; the minimum volume is accompanied by a "Di Di Di" prompt;

How to transfer number on the mp3:

Connect the data cable to your PC, laptop, or mobile phone (using the provided magnetic OTG adapter) via USB. A drive named P8 will appear on your device. You can use this drive to delete, transfer, and add new songs. Make sure the song is properly downloaded. When you want to remove the cable, first disconnect the device via the device itself.

Precautions:

- It will automatically shut down after 5 minutes without connecting to any mobile phone.
- Please fully charge this product for the first use.
- When charging, please test the sweat at the charging interface to clean and keep it dry and not short-circuited.
- Do not immerse the product in liquid for a long time.
- Do not dismantle or repair or modify this product for any reason, otherwise it may cause fire, electronic breakdown or even complete damage to this product.
- If charging is completed, please disconnect the charger from the device, unplug the charger, and do not charge more than 12 hours continuously.
- Please do not dispose of the old battery in the old household garbage. Improper disposal of the battery may cause the battery to catch fire or explode. Please dispose of this product, battery and other accessories in accordance with local regulations. The battery must not be exposed to excessive heat.
- The battery is forbidden to be disassembled, impacted, squeezed or thrown into fire. If it is severely swollen, please do not continue to use it.
- Do not repair this product by yourself.
- If consumers use a power adapter for charging, they should purchase a power adapter that has been certified by CCC and meets the standards.

Basic parameters

- Weight: bare metal 32.5g
- Headphone size: 135*101*45mm
- Frequency response range: 140Hz ~15KHz
- Playing time: 6 hours (about 80% volume)
- Charging input: DC 5.0V – 150Ma
- Headphone type: night running bone conduction bluetooth earphone
- Bluetooth version: V5.3
- Transmission distance: 10M
- Battery capacity: 180mAh
- Waterproof grade: IPX8
- Charging time: 1.5 hours

If the above still does not solve your problem, it is recommended to contact balboaz in time to provide you with technical support and after-sales service in time, thank you again for your support!

Disclaimer:

balboaz shall not be liable for any damages, losses, or injuries caused by the use of the mentioned products or the information in this manual. While we have made our best efforts to provide accurate and up-to-date information, unintended errors or omissions may occur. The use of the products and adherence to the instructions are entirely at the user's own risk.