



## Fast Wireless Charging Power Bank 20000mAh User Manual



DMA Commerce | The Netherlands  
© Copyright 2022 all rights reserved

Made in China



### INSTRUCTIONS:

- Charging the Powerbank:
  - Charge the powerbank fully before usage.
  - Connect the provided charging cable to a power source and to the Type-C port on the powerbank(3). Or use your own micro electronic devices (like some laptops):
- Charging mobile phones and other electronic devices (like some laptops):
  - Connect the charging cable to your mobile phone/device using the appropriate connector. Connect the USB or Type-C part of the cable into either USB Output(4) or Type-C(3) port. LED Indicator will illuminate when charging.
  - Remove the cable from your mobile device when it is fully charged.
- Wireless Charging Function:
  - Press the Powerbank ON/OFF button(1) to turn on the wireless charging function, LED indicator will glow green when in standby mode.
  - Place wireless charging supported mobile device on the charging surface/suction pad, LED will glow red when device is charging.
  - Phone will begin to charge automatically, Wireless Charging LED will turn off when the device is fully charged.

NOTE: Wireless NOT charging, there is an object between the device and charging surface interfering with the charging.

### SAFETY PRECAUTIONS:

- Read all the instructions before use.
- Never store or use this product in Temp. below (0°C) or above (45°C).
- Do not overcharge your phone. The unit may become hot under excessive use. Remove your phone once it is fully charged. Never charge your phone for more than 7 hours at a time.
- To reduce the risk of injury, close supervision is required when the product is used near children.
- Do not expose the device to moisture.
- Do not use the device in excess of its output rating.
- Do not use the device if damaged or modified
- Do not disassemble the device. For repair seek professional. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury.
- Do not expose the device close to fire or under direct sun arry or temp. above 104°F (40°C) may result in explosion.
- To ensure product safety, ensure that qualified Service professional use only identical parts.


Attachments on the back of your phone can alter the Effectiveness of the wireless function causing extra heat. Please remove all attachments from your phone before charging using the wireless function.

### Features:

- ON/OFF Button
- Wireless Charging Surface
- Type-C Port
- 2XUSB-A Output
- Micro-USB Port
- LED Power Display

### Digital Indicators

ON/OFF Button: Press once to view the remaining power capacity in percentage.



WARNING: When using this product, basic precautions should always be followed.

IMPORTANT NOTE: This unit requires 3 to 4 full drains and recharges before working to its optimum performance.

IMPORTANT NOTE: This unit requires 3 to 4 full drains and recharges before working to its optimum performance.

### Het opladen van de powerbank


- Gebruik altijd een standaard USB-adapter 5V/2A/10W. De normale laadsnelheid krijg je met 5V/2A. Een USB-adapter 5V/1A leidt tot onvoldoende stroomvoorziening. Je kunt problemen ondervinden tijdens het opladen met een zwakere adapter. Deze adapter zal ook heel warm worden.
- U laadt de powerbank op via de micro-USB ingang.
- Gebruik hiervoor de bijgeleverde Micro-USB kabel.
- De USB kabel sluit u aan op een USB oplader/adapter welke u in het stopcontact steekt.
- Het volledig opladen van de powerbank zal ongeveer 4 uur duren, de progressie wordt aangegeven door het percentage wat zichtbaar is op de powerbank.

### Draadloos laden functie

- Druk één keer op de schakelknop en de batterij indicator gaat branden.
- U kunt zien dat de powerbank aan is gegaan doordat de powerbank een batterijpercentage weergeeft, als u dit ziet is de powerbank aan.
- Nadat u de powerbank aan heeft gezet kunt u simpelweg het apparaat dat u wil opladen op de bovenkant van de powerbank leggen (op de witte cirkels) let wel op dat de draadloos.
- Laden functie alleen werkt op apparaten die compatibel zijn met draadloos laden.
- Als er binnen 30 seconden geen telefoon draadloos aan het opladen is, schakelt de Powerbank automatisch de functie voor draadloos opladen uit.

### Tips voor draadloos opladen

- De mobiele telefoon met draadloze oplaadfunctie moet op de juiste manier in het oplaadgebied van de Power-bank worden geplaatst (zie de onderstaande afbeelding).
- Het oplaadcontactoppervlak aan de achterkant van de mobiele telefoon mag geen metalen materialen bevatten, zoals een ijeren plaat, ring, metalen beschermhoes, enz.
- Dit product heeft een overstrombeveiligingsfunctie. Als het product onjuist wordt gebruikt, zal het uitschakelen of zal het uitgangsvermogen verminderen en de laadsnelheid verlagen om de veiligheid garanderen. Controleer altijd of de apparatuur oneigenlijk wordt gebruikt of niet.
- Laad de Powerbank regelmatig op (minimaal elke 5 maanden wordt aanbevolen) om de lange levensduur van de batterij te behouden.
- Via de uitklapbare standaard kan je gemakkelijk het telefoonscherm blijven bekijken als je bijvoorbeeld een Magsafe telefoon aan het opladen bent.



### Laad tips:

- Laadt de powerbank op met een 2A-oplader om de laadsnelheid te maximaliseren.
- Gebruik in eerste plaats altijd uw eigen originele smartphone kabel. De meegeleverde kabel wordt aangeraden om als 2e optie te gebruiken.
- Een nieuw exemplaar heeft pas zijn volle capaciteit als hij 3 keer geladen en ontladen is.

### Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

- Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen of huisdieren. Zij kunnen erin stikken!
- Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!
- Sluit het apparaat niet aan op een USB-poort van een computer of een niet-gecertificeerde USB-poort.
- Dit apparaat is niet waterdicht.

### QuchIQ™

Neem gerust contact met ons op als er vragen zijn, wij zullen u binnen de 12 uur (op werkdagen) antwoorden. QuchIQ™ is een geregistreerd handelsnaam, we doen er alles aan om u het ideaal van hoogwaardige producten en diensten te bieden.

DMA Commerce | The Netherlands  
© Copyright 2022 all rights reserved

Made in China

