

Bodemvocht sensor/vochtmeter voor planten

Instructies:

1. Open de bodemvocht sensor door het witte kapje eraf te trekken.
2. Trek het transparante stukje plastic uit de bodemvocht sensor.
3. Klik het witte kapje weer op de bodemvocht sensor.
4. Druk 5 seconde aaneengesloten op de knop.
5. De bodemvocht sensor staat nu aan!
6. Plaats alleen het zwarte in de grond, dus niet het witte gedeelte.



Werking:

Wanneer de vochtstatus hoger is dan 15% dan flitst het lampje elke twee uur. Wanneer de vochtstatus lager is dan 15% dan knippert het lampje (met tussenpauzes) rood.

U kunt de knop op elk gewenst moment indrukken om de vochtstatus van de grond af te lezen aan de kleur van het lampje.

Kleur licht	Vochtstatus	Analyse
Rood	0% - 15%	Laag vochtgehalte
Groen	16% - 60%	Medium vochtgehalte
Blauw	61% - 100%	Hoog vochtgehalte

Batterij vervangen:

Wanneer de batterij vervangen moet worden dan moet het witte kapje eraf getrokken worden. Hierna kan de batterij eruit gehaald worden en kan er een nieuwe CR2032 batterij in geplaatst worden.