Installatie Handleiding

1. Verwijder de onderkant van de buitenlamp.

2. Plaats de verwijderde beugel tegen de muur op de gewenste plek en markeer de drie gaten met een pen of potlood.

3. Boor drie gaatjes op de gemarkeerde punten.

4. Tik de pluggen voorzichtig met een hamer in de muur totdat deze niet meer uitsteken.



5. Plaats de beugel op de gaten. Draai met een schroevendraaier de schroeven in de pluggen.

6. De beugel is gemonteerd.



7. Installeer de buitenlamp nu op de beugel.

8. De buitenlamp is gemonteerd en klaar voor gebruik!