


How to set the time to be

#NeverTooLate

VNDX
AMSTERDAM

Dark DJ



- 1 Uur wijzer
- 2 Minuut wijzer
- 3 Seconde wijzer
- 4 Datum aanduiding
- 5 Kroon gesloten
- 6 Kroon 1^e positie
- 7 Kroon 2^e positie
- 8 Start/stop stopwatch
- 9 Reset stopwatch
- 10 Minuut chronograaf
- 11 Seconde chronograaf
- 12 24-uurs chronograaf

Instellen van de tijd:

- ✘ *Trek de kroon uit tot de tweede aangegeven positie*
- ✘ *Draai de kroon om de wijzers op de juiste tijd te zetten*
- ✘ *Duw de kroon terug naar de gesloten positie*

Instellen van de datum:

- ✘ *Trek de kroon uit tot de eerste aangegeven positie*
- ✘ *Draai de kroon naar beneden om de juiste datum in te stellen*
- ✘ *Duw de kroon terug naar de gesloten positie*