



GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Haal de dop er af en schuif de AAN-knop aan de voorzijde omhoog.
2. Druk de kop van de wenkbrauw trimmer voorzichtig, rechtop op je huid.
3. Verwijder ongewenste haartjes door ronddraaiende bewegingen te maken.

Let er op dat de wenkbrauw trimmer rechtop op de huid gebruikt wordt voor het beste resultaat (niet onder een hoek).



Wenkbrauw



Oorhaartjes



Neushaartjes



Snor/baard

