



# VACUÛM SYSTEEM

## VACUUM-LOC<sup>®</sup>



Geschikt voor niet  
luchtdoorlatende gladde en  
licht oneffen oppervlaktes.

Reinig en droog de ondergrond  
en verwijder de beschermfolie  
op de achterkant van de  
vacuümadapter.

Stap 1: Druk de adapter op  
de ondergrond met de pijl  
naar boven.

Stap 2: Druk de pomp op de  
adapter en trek de houder uit  
de pomp totdat u een plop  
hoort. Doet dit 4 maal.

Stap 3: Hang de accessoire  
aan de adapter.

De adapter kan indien  
gewenst verwijderd worden  
door het ventiel in de adapter  
voorzichtig te openen.  
De vacuüm druk zal hierdoor  
opgeheven worden en  
de steun komt los van de  
ondergrond.

