


Belling Rustic 900 DFT



A = Thermostaat regeling van 50 graden tot 250 graden

B = Functieschakelaar oven:
- Boven en onder warmte met hete lucht
- Boven en onder warmte
- Boven warmte
- Onder warmte
- Grill
- Grill met hete lucht

C = Extra functieschakelaar:
- Verlichting **LET OP!!! De mantelkoeling van het fornuis wordt pas geactiveerd zodra u de verlichting inschakelt. Wij adviseren u deze bij elke ovenfunctie altijd in te schakelen.**
- Draaispit
- Draaispit met verlichting

D = Digitaal programmeerbare klok: Voor het instellen van de klok verwijzen wij u naar de bijgeleverde handleiding.

E = Bediening kookzone links voor

F = Bediening kookzone links achter

G = Bediening kookzone midden (wokbrander)

H = Bediening kookzone rechts achter

I = Bediening kookzone rechts voor

Gebruik oven / kookplaat:

U dient een keuze te maken met functieschakelaar **B** en vervolgens stelt u de temperatuur in met schakelaar **A** welke u bij deze functie wilt gaan gebruiken.

Indien u het draaispit gaat gebruiken let er dan op dat de aandrijfpin van de motor goed in de daarvoor bestemde uitsparing is gedrukt.

Voor het ontsteken van de branders draait u de knop van de betreffende kookzone op de middelste stand en houdt u de knop tussen de 5 en 8 seconden ingedrukt.