

Thank you! 感謝您! 감사합니다!

**English**

Thank you for purchasing the Logitech Surround Sound Speaker System Z506 5.1 sound for music, movies, and games that move you.

**繁體中文**


感謝您選購羅技環繞音效音響系統 Z506 – 為您喜愛的音樂、電影和遊戲呈現 5.1 聲道的音效。

**한국어**

로지텍 서라운드 사운드 스피커 시스템 Z506 을 구입해 주셔서 감사합니다. 음악을 듣거나, 영화를 보거나, 게임을 할 때 감동적인 생생한 5.1 사운드를 제공합니다.



Model/型號/모델: S-00097A, S-00097B



**English**

1. Left-front speaker (black connector)
2. Left-rear speaker (blue connector)
3. Subwoofer
4. Center-channel speaker (green connector)
5. Right-rear speaker (gray connector)
6. Right-front speaker (DB-9 connector)
7. Audio IN cable (Cable A)
8. Sound-card cables (Cables B)
9. Product documentation

**繁體中文**

1. 左前方音響 (黑色接頭)
2. 左後方音響 (藍色接頭)
3. 重低音音響
4. 中央聲道音響 (綠色接頭)
5. 右後方音響 (灰色接頭)
6. 右前方音響 (DB-9 接頭)
7. 音訊 IN 連接線 (接線 A)
8. 音效卡連接線 (接線 B)
9. 產品文件

**한국어**

1. 왼쪽 전면 스피커 (검은색 커넥터)
2. 왼쪽 후면 스피커 (파란색 커넥터)
3. 서브우퍼
4. 센터 채널 스피커 (녹색 커넥터)
5. 오른쪽 후면 스피커 (회색 커넥터)
6. 오른쪽 전면 스피커 (DB-9 커넥터)
7. 오디오 입력 케이블 (케이블 A)
8. 사운드 카드 케이블 (케이블 B)
9. 제품 설명서



**1**



**English**

**Connections/Controls**

1. Bass level
2. Stereo audio source input jack (green)  
Audio source input jacks (black, orange)
3. Audio source input jacks (white, red)
4. Right-front speaker port (DB-9 pin connector)
5. Speaker jacks (left-front = black, left-rear = blue, center = green, right rear = gray)
6. Power cord
7. Power on/off button
8. Master volume; rotate knob to far left for setup
9. 3.5 mm headphone jack: connect optional headphones, speakers mute automatically, and adjust headphone volume using master volume
10. Input: 120-240V~50/60 Hz 800 mA

**繁體中文**

**連接介面/控制鍵**

1. 低音音量
2. 立體聲音源輸入插孔 (綠色)  
音源輸入插孔 (黑色、橘色)
3. 音源輸入插孔 (白色、紅色)
4. 右前方音響連接埠 (DB-9 針腳接頭)
5. 音響插孔 (左前方 = 黑色、左後方 = 藍色、中央 = 綠色、右後方 = 灰色)
6. 電源線
7. 電源開/關按鈕
8. 主音量; 將旋鈕轉到最左邊可進行設定
9. 3.5 mm 耳機插孔: 連接選用耳機後, 音響將自動靜音, 請使用主音量調整耳機音量
10. 輸入: 110V~60 Hz 800 mA


**한국어**

**연결/컨트롤**


1. 베이스 볼륨
2. 스테레오 오디오 소스 입력 잭 (녹색)  
오디오 소스 입력 잭 (검은색, 주황색)
3. 오디오 소스 입력 잭 (흰색, 빨간색)
4. 오른쪽 전면 스피커 포트 (DB-9 핀 커넥터)
5. 스피커 잭 (왼쪽 전면 = 검은색, 왼쪽 후면 = 파란색, 센터 = 녹색, 오른쪽 후면 = 회색)
6. 전원 코드
7. 전원 켜기/끄기 버튼
8. 마스터 볼륨 (노브를 왼쪽 끝으로 회전시켜서 설정)
9. 3.5 mm 헤드폰 잭: 옵션 헤드폰 연결, 스피커 자동 음소거, 마스터 볼륨을 사용하여 헤드폰 볼륨 조절
10. 입력: 120-240V~50/60 Hz 800 mA




**2**



**3**



**4**



**English**

1. **Sound-card connection** (5.1 surround sound): Use both Cables A and B.
2. **Stereo connection:** Use Cable A to connect to laptops, MP3 players, and desktop computers without sound cards.
3. **Game-console connection:** Use stereo RCA cables (not included).

**繁體中文**

1. 音效卡連接 (5.1 聲道環繞音效): 使用「接線 A」與「接線 B」。
2. 立體聲連接: 使用「接線 A」連接筆電、MP3 播放器和桌上型電腦, 無須使用音效卡。
3. 遊戲主機連接: 使用立體聲 RCA 連接線 (需另購)。

**한국어**

1. **사운드 카드 연결** (5.1 서라운드 사운드): 케이블 A 와 케이블 B 를 모두 사용합니다.
2. **스테레오 연결:** 케이블 A 를 사용하여 사운드 카드가 없는 랩탑, MP3 플레이어 및 데스크탑 컴퓨터에 연결합니다.
3. **게임 콘솔 연결:** 스테레오 RCA 케이블 (포함되지 않음) 을 사용합니다.

