


## Gebruikershandleiding SBR Glow Vloerlamp

### Algemene kenmerken en technische specificaties

- Voeding: Invoer AC220-240V 50/60 Hz, uitvoer DC12V/1A
- Vermogen lamp: 11W
- Dimmer: AAN/UIT knop ingedrukt houden is traploos dimmen
- Timer: 40min timerfunctie
- Lichtbron: LED
- Lichtschakelaar met drie standen: natuurlijk licht, wit licht en warm licht
- Kleur temperatuur: 3000K/4500K/6500k
- Lichtstroom: 700lm (bij de helderste natuurlijk licht)
- De linker en rechter led lamp kan afzonderlijk worden bewogen (de maximale rotatiehoek van enkele led lamp is 90 graden)


### Montage instructies

- 1 Plaats de voet op de grond, draai de lamppaal (DOWN) in de voet en draai naar rechts om vast te zetten.
- 2 Draai vervolgens het volgende paal deel (UP) in het DOWN gedeelte en draai naar rechts om vast te zetten.
- 3 Monteer het laatste component van de lamp aan het UP gedeelte en draai naar rechts om de montage te voltooien.




## Instructies

Sluit de DC12V/1A voedingsadapter aan op het netstroom en plug de adapter in connector van de lamp.


1. AAN/UIT knop 

Kort indrukken: AAN/UIT zetten van de lamp.

Lang indrukken: dimmer past de helderheid van het licht aan.

2. Schakelknop voor lichtkleur 

Kort indrukken: Lichtmodus veranderd van stand (natuurlijk licht, wit licht en warm licht)

3. Timer 

Lang indrukken: het licht knippert 2x als de timer is ingeschakeld. De timer stelt in op 40 minuten en de lamp schakelt automatisch na 40 minuten uit.

Houdt de timerknop lang in gedrukt en de timer begint opnieuw voor 40 minuten.

TIP: de timerfunctie is ideaal te gebruiken als bed leeslamp!

## Waarschuwingen

1. Dit product gebruikt een DC12V/1A voedingsadapter voor de stroomvoorziening. Wanneer de voedingsadapter of de kabel beschadigd zijn, kan dit alleen worden vervangen door de producent of verkoper. Gebruik altijd de originele bijgeleverde adapter.
2. Wanneer de lamp aan staat, richt deze niet richting de ogen om schade aan de ogen te voorkomen.
3. Dit product is alleen binnen te gebruiken.
4. Dit product niet blootstellen aan regen en/of vochtigheid. Houdt weg van vuur en hoge temperaturen wat het product kunnen beschadigen.
5. Wanneer de DC12V gebruikt wordt voor stroomvoorziening, moet de uitgangstroom meer zijn dan 1A.
6. De LED lamp kan niet vervangen worden. Wanneer de levensduur van de LED lamp voorbij is, zal er een nieuwe lamp aangeschaft moeten worden.
7. Het product kan kantelen bij gebruik met een helling van meer dan 6 graden.

## Inhoud pakket

- SBR Glow vloerlamp
  - EU adapter
  - Gebruikershandleiding
- 

## English version


Manual

Connect the adapter to the connector of the floorlamp.

1. On/Off button 

Short touch: floorlamp will switch on or off.

Long touch: adjust the light brightness.

2. Light mode switching button 

(Natural light, Daylight and warm light)

3. Timer 

Long touch: De light will blink 2x and the timer is set. The timer will switch off after 40 minutes.

Press this button again and the timer will restart again at 40 minutes and will switch off automatically.