


DEPLAY
HEADPHONE WIT
Perfect voor de DEPLAY Kids Tablet



Product beschrijving

Deze headset is voorzien van draadloos muziek, bellen, radio, MP3 functionele en een hoogwaardige stereo Bluetooth-headset. Stijf, mooi design, gemakkelijk mee te nemen, geschikt voor reizen thuis en buitenshuis. Geniet altijd en overal van het gemak van muziek.

1. Functiebeschrijving

- ① Volume omhoog: volgend nummer
- ② Volume lager: vorige nummer
- ③ In- en uitschakelen / pauzeren / afspeelen / beantwoorden / ophangen / terugbellen.
- ④ USB-oplaadpoort
- ⑤ Radiozender
- ⑥ Geheugenkaartslot
- ⑦ 3,5 mm headphone aansluiting

2. Gebruiksaanwijzing

Voor de eerste keer koppelen: ga automatisch naar de Bluetooth-modus tijdens het opstarten, indicatielampje rood en blauw knipperen afwisselend en de Bluetooth-identificatie naam verschijnt op de telefoon: KE-22, het blauwe lampje knippert nadat het koppelen is gelukt. Ook zal er een bluetooth-pictogram en het batterijniveau aan de bovenkant van de telefoon zichtbaar zijn, het display zal iets anders zijn vanwege verschillende apparaten. Als de Bluetooth is uitgeschakeld, schakelt u het weer in en dan maakt de headphone automatisch weer verbinding.

- Een oproep beantwoorden:** Als er een oproep binnenkomt, drukt u kort op * ① *
- Hang het gesprek op:** Druk tijdens een oproep kort op * ② *
- Weiger de oproep:** Als er een oproep binnenkomt, houdt u * ③ * gedurende 2 seconden ingedrukt
- Terugbellen:** Dubbelklik * ④ *
- Muziek afspelen:** Druk kort op wanneer de muziek niet speelt * ⑤ *
- Pauzeer:** Druk kort op wanneer de muziek speelt * ⑥ *

Volume-regeling: Druk lang op * ① * om het volume te verlagen, druk lang op * ② * om het volume te verhogen

Volgend nummer / Vorig nummer: Druk kort op * ① * voor het vorige nummer, druk kort op * ② * voor het volgende nummer.

Geheugenkaart gebruik: Plaats de geheugenkaart in de kaartslot wanneer het apparaat is uitgeschakeld en het zal automatisch naar de MP3-modus gaan nadat het is ingeschakeld.

3,5 mm headphone aansluiting: Wanneer uitgeschakeld, sluit u de audiokabel aan, het ene uiteinde in de mobiele telefoon of computer en het andere uiteinde in de aansluiting van de headset. Sluit de audiokabel aan wanneer deze wordt ingeschakeld en wordt automatisch uitgeschakeld.

Afsluiten: Houd * ③ * langer dan drie seconden ingedrukt, de LED-indicator gaat uit en het apparaat gaat ook uit.

Modusschakelaar: Druk eenmaal op de * ④ * radio, druk vervolgens op * ⑤ * om de Bluetooth-modus te schakelen en druk vervolgens op * ⑥ * om de TF-kaart modus te wijzigen

Slimme uitschakeling: Als het item niet verbonden is met Bluetooth in de Bluetooth-modus, dan wordt het automatisch na vijf minuten uitgeschakeld, u hoeft zich geen zorgen te maken over het verspillen van elektriciteit wanneer het in stand-by staat.

3. In de doos

- ① De DEPLAY Headphone
- ② De handleiding
- ③ Oplaadkabel

4. Over het opladen


Schakel voor het opladen de stroom uit (het indicatielampje is uit), sluit de oplaadkabel aan op de Micro en het rode indicatielampje betekent (de headset wordt opgeladen), wanneer het indicatielampje blauw brandt, betekent dit dat het opladen is voltooid. De ingebouwde batterij van het systeem heeft een overbelastingsbeveiliging. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de impact wanneer u de batterij langdurig oplaadt.

5. Voorzorgsmaatregelen

- ① Bewaar de headset niet in vochtige, stoffige, olieachtige of in direct zonlicht.
- ② Gebruik de headset niet gedurende lange tijd op een hoog volume, dit kan uw gehoor aantasten. Gebruik deze headset voor de verkeersveiligheid niet tijdens het rijden of fietsen.
- ③ Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat schoon te maken, vermijd het gebruik van imitaties, organische oplossingen of items die deze ingrediënten bevatten om schoon te maken, dit kan schade veroorzaken.
- ④ Gebruik de headset niet bij onweer.
- ⑤ Stel de headset niet rechtstreeks bloot aan water, de headset is niet waterbestendig.
- ⑥ Gebruik de uitgangsspanning van de DC/DC5VD-oplader. De UVB-poort van de computer of de oplader met USB output (Gebruik de lader die is gecertificeerd door de fabrikant voor de veiligheid).

6. Let op

Als de headphone defect is, monteer deze dan niet zonder toestemming voor reparatie. Neem contact op met DEPLAY voor eventuele reparatie of vervanging. Dit product heeft een ingebouwde oplaadbare lithium batterij, batterij veiligheids waarschuwing: niet slaan, knijpen of in vuur steken, niet in een omgeving met hoge temperaturen plaatsen, de headset niet gebruiken nadat de batterij in water is geweest



Bluetooth	5.1
Gebruiksafstand	15M
Frequentie	20Hz-20kHz
Luidsprekeruitgang	10mW
Signaal - ruis verhouding	≥ 80dB
Vervorming	≥ 5.0%
Gevoeligheid	114 ± 3dB
Oplaadtijd	≥ 2.5 uur
Voltage	5V/1A
Werkende stroom	30mA
Dubbele output	125mA+125mA
Luidsprekerimpedantie	32 Ω
Input	USB/3.5+4P stereo/microfoon
Oplaadpoort	Type-C
Batterij type	Lithium-polymeerbatterij
Batterij capaciteit	400mAh
Hoorn diameter	40mm
Gebruikerstijd	4 uur

DEPLAY
HEADPHONE WIT
Perfect voor de DEPLAY Kids Tablet

1. Job description

- ① Volume up: next song
- ② Volume down: previous song
- ③ Power on/off / pause / play / answer / hang up / call back.
- ④ USB charging port
- ⑤ Radio station
- ⑥ Memory card slot
- ⑦ 3.5mm Headphone Jack

2. Instructions for use

For the first time pairing, automatically enter Bluetooth mode during booting, indicator light flashing red and blue, and the Bluetooth identification naming appears on the phone: KE-22, the blue light flashes after successful pairing. Also there will be a bluetooth icon and battery level on the top of the phone, the display will be slightly different due to different devices. If the Bluetooth is off, turn it back on and the headphones will reconnect automatically.

- Answer a call:** When a call comes in, short press * ① *
- Hang up the call:** During a call, short press * ② *
- Reject the call:** When a call comes in, hold * ③ * for 2 seconds
- Call back:** Double click * ④ *
- Play Music:** Short press when the music is not playing * ⑤ *
- Pause:** Short press when the music plays * ⑥ *
- Volume control:** Long press * ① * to decrease the volume, long press * ② * to increase the volume
- Next track / Previous track:** Press card * ③ * for previous track, press card * ④ * for next track.

Product Description

This headset features wireless music, calling, radio, MP3 functionality and an integrated stereo Bluetooth headset. Stylish, beautiful design, easy to carry, suitable for home and tracked travel. Enjoy the convenience of music anytime, anywhere.

Memory card use: Insert the memory card into the card slot when the device is turned off, and it will automatically enter MP3 mode after turned on.

3.5mm Headphone Jack: When powered off, plug the audio cable, one end into the mobile phone or computer, and the other end into the headset jack. Plug in the audio cable when it turns on and turns off automatically.

Exit: Press and hold * ③ * for more than three seconds, the LED indicator will turn off, and the device will also turn off.

Mode Switch: Press * ④ * radio once, then press * ⑤ * to switch Bluetooth mode, then press * ⑥ * to change TF card mode

Smart Power Off: If the item is not connected to Bluetooth in Bluetooth mode, it will automatically power off after five minutes, no need to worry about wasting electricity when it is in standby.

3. In the box

- ① The DEPLAY Headphone
- ② The manual
- ③ Charging cable

4. About charging


Before charging, please turn off the power (the indicator light is off), connect the charging cable to the Micro, and the red indicator light means (the headset is charging), when the indicator light is blue, it means the charging is complete. The built-in battery of the system has overload protection. So you don't have to worry about the impact when you charge the battery for a long time.

5. Precautions

- ① Do not store the headset in damp, dusty, oily or direct sunlight.
- ② Do not use the headset at a high volume for long periods of time as this may affect your hearing. For road safety, do not use this headset while driving or cycling.
- ③ Use a soft, dry cloth to clean the device, avoid using imitations, organic solutions or items containing these ingredients to clean, as this may cause damage.
- ④ Do not use the headset during a thunderstorm.
- ⑤ Do not expose the headset directly to water, the headset is not water resistant.
- ⑥ Use the output voltage of the DC/DC5VD charger. The UVB port of the computer or the charger with USB output (Use the charger certified by the manufacturer for safety).

6. Pay attention

If the headphone is defective, do not install it without authorization for repair. Contact DEPLAY for any repair or replacement. This product has a built-in rechargeable lithium battery, battery safety warning: do not hit, squeeze or put into fire, do not place in a high temperature environment, do not use the headset after the battery has been in water



Bluetooth specification	5.1
Communication distance	15M
Frequency response	20Hz-20kHz
Speaker output	10mW
Signal to noise ratio	≥ 80dB
Distortion	≥ 5.0%
Sensitivity	114 ± 3dB
Charging time	≥ 2.5 hours
Working voltage	5V/1A
Working current	30mA
Double sound of machine output	125mA+125mA
Speaker impedance	32 Ω
Input	USB/3.5+4P stereo/microphone
Charging port	Type-C
Battery type	Lithium-polymer battery
Battery capacity	400mAh
Horn diameter	40mm
Endurance time	4 hours

DEPLAY
HEADPHONE WIT
Perfect voor de DEPLAY Kids Tablet