

30W-snellader
XQZ-UC1



Inleiding

[Overzicht van de functies](#)

[Hardwareoverzicht](#)

Uw lader gebruiken

[Opladen](#)

Juridische informatie

[Algemeen](#)

[FCC Statement \(AC-0540-JP\)](#)

30W-snellader
XQZ-UC1

Overzicht van de functies


De 30W-snellader XQZ-UC1 beperkt de laadtijd voor Xperia-apparaten die USB Power Delivery ondersteunen.

Opmerking

- Gebruik altijd de USB Type-C-kabel die bij de lader is geleverd wanneer u een apparaat oplaadt met de 30W-snellader XQZ-UC1.

30W-snellader
XQZ-UC1

Hardwareoverzicht




1. USB-poort
2. USB Type-C-kabel

30W-snellader
XQZ-UC1

Opladen

Het apparaat opladen met de lader



- 1 Steek een uiteinde van de USB Type-C-kabel in de USB-poort van de lader.**
- 2 Steek de stekker van de lader in een stopcontact.**
- 3 Steek het andere uiteinde van de kabel in de USB-poort van uw apparaat. De batterij van het apparaat begint met opladen.**

Wanneer het apparaat helemaal is opgeladen, trekt u de lader uit het stopcontact en koppelt u de kabel los van uw apparaat door deze recht naar buiten te trekken. Pas op dat u het verbindingstuk niet buigt.

30W-snellader
XQZ-UC1

Algemeen

AC-0540-EU/AC-0540-UK



AC-0540-UK



Lees voorafgaand aan het gebruik de apart meegeleverde brochure Belangrijke informatie.

Deze Helpgids is zonder enige garantie gepubliceerd door Sony Corporation of een lokale gelieerde onderneming. Sony Corporation kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en wijzigingen aan deze Helpgids aanbrengen op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden wel in nieuwe uitgaven van deze Helpgids verwerkt.

Alle rechten voorbehouden.

©2021 Sony Corporation

1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan

Sony Europe B.V.
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, België

Sony is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Sony Corporation.

Alle hierin genoemde namen van producten en bedrijven zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Ga naar <https://www.xperiainfo.com/> voor meer informatie.

Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van het daadwerkelijke accessoire.

30W-snellader
XQZ-UC1

FCC Statement (AC-0540-JP)

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

“Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.”

Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name : Sony

Model : AC-0540-JP

Responsible Party : Sony Electronics Inc.

Address : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.

Telephone Number : 858-942-2230