

FM-transmissie



Stel de autoradio FM en de FM van de auto in op dezelfde frequentie. het kan de autoluidspreker aansluiten.

