

GOURMETmaxx

Design-Eierkocher

Kompaktes Gerät für bis zu 2 Frühstückseier

Einfache Bedienung: Wasser einfüllen,
Eier einsetzen und einschalten

Inklusive Messbecher - für die optimale
Wassermenge zum Kochen von weichen,
mittelharten oder harten Eiern

Mit Ei-Pick - keine geplatzen Eier mehr



Maße (L x B x H):
ca. 18,5 x 6,5 x 14,5 cm

Technische Daten:
220-240V - 50/60Hz,
max. 250W

DS Produkte GmbH
Stormarnring 14
22145 Stapelfeld

Kundenservice & Logistik:
Am Heisterbusch 1
19258 Gallin

GOURMETmaxx

EN Designer Egg Cooker

Compact device for up to 2 breakfast eggs
Easy to use: Pour in water, insert eggs and switch on
Includes cup for measuring the optimum amount of
water for cooking soft, medium or hard boiled eggs
With egg pricker - no more burst eggs

FR Cuiseur à œufs design

Appareil compact pour cuire jusqu'à 2 œufs à la coque
Utilisation facile : verser l'eau, mettre les œufs en place et
enclencher
Avec gobelet mesureur pour la quantité d'eau optimale
permettant de cuire des œufs à la coque, mollets ou durs
Avec pique-œuf - pour en finir avec les œufs qui éclatent

NL Design- eierkoker

Compact apparaat voor max. 2 gekookte eitjes
Eenvoudige bediening: water erin doen, eieren erin
zetten en inschakelen
Inclusief maatbeker voor de optimale waterhoeveel-
heid voor zacht, medium of hard gekookte eieren
Met eierprikker - geen gebarsten eieren meer

IT Cuocluova di design

Apparecchio compatto per massimo 2 uova da
colazione
Utilizzo semplice: versare l'acqua, inserire le uova e
accendere
Incluso bicchiere misuratore per la quantità dell'acqua
ottimale per cuocere uova morbide, medio-dure o dure
Con supporto per uova per impedire
che si rompano

13555 / V1

